Regelaar Regulator Temperatuur lemperatur PID PID

> SWE installations och operatörsinstruktion





Installations och operatörsinstruktion (HA026270SWE Version 5) Bedieningsinstructies (HA026270NED Uitgave 5)

2132 och 2116 PID Temperatur Regulatorer

Takk för att Ni valt temperaturregulator modell 2132 eller 2116. De levereras i storlek 1/32 respektive 1/16 DIN panelstorlek. De är konstruerade för noggran och stabil reglering av ugnar, plastmaskiner eller andra processer som kräver värming eller kylning. De två utgångarna kan användas för värmning, kylning eller larm.

Regulatorn levereras konfigurerad enligt beställningskoden på sidan 39. Kontrollera beställningskoden på etiketten för att få veta konfigureringen på din regulator.

1. Dimensioner och installation



1.1 Installation av regulatorn

Läs säkerhetsinformationen på sidorna 42 till 45 innan du fortsätter.

- 1. Utför panelhåltagning enligt visade mått
- 2. För in regulatorn i håltagningen
- 3. Sätt fastsättingshakarna på plats. Håll regulatorn i rätt position och för fram hakarna tills regulatorn är fastspännd.

1.2 Bortmontering av regulatorn

Regulatorn kan dras ut ur sin kapsling genom att försiktig böja låshakarna åt sidan och samtidigt dra regulatorn framåt. När regulatorn förs tillbaka in i sin kapsling skall man se till att låshakarna "klickar till" på båda sidorna för att säkerställa IP65 tätheten.

1.3 Rekommenderade minavstånd mellan flera regulatorer



HA026270SWE Version 5.0 08/07



2.2 Typiskt kopplingsschema



Not 1:- Säkerhetsföreskrifter för permanent ansluten elutrustning:

- Säkerhetsbrytare skall finnas i nära anslutning till utrustningen, vanligtvis på apparatskåpet, och lätt tillgänglig för operatören.
- Det skall tydligt framgå att säkerhetsbrytaren avskiljer utrustningen från elnätet.

* När man styr induktiva laster som kontaktorer eller magnetventiler ansluts 22nF/100Ω över AA & AB terminalerna. Detta förlanger relätslivstid och minskar störningar.

Varning RC-nätet läcker 0,6mA vid 110V och 1,2mA vid 230V, vilket kan vara tillräckligt för att hålla högimpedanslaster dragna. Använd inte RC nätet i dessa fall.

Handhavande 3.

Koppla försörjningsspänning till regulatorn. Efter en självtestsekvens på 3 sekunder visas displaven nedan. Den kallas HEM-displayen.



OP1 lvser när logikutgången är aktiv (normalt värmning).

OP2

lyser när relät är draget, normalt kylning eller larm.

Om OP1 och OP2 har konfigurerats som larmutgånger (i stället för värming eller kylning), kommer de att blinka när ett nytt "ej kvitterat" larm kommer, för att seden övergå till fast sken efter kvitteringen om larmet fortfarande är aktivt.

3.1 Ändring av börvärdet

Tryck på och släpp snabbt 🔽 eller 🔺 knapparna. Börvärdet visas i 2 sekunder.



3.2 Visning av mätenheten

Tryck och släpp snabbt 🕒 eller 🕝 knappen. Displayen blinkar till i ca. 0,5 sek.



Genom att trycka på D och G samtidigt kommer man alltid till HEM-displayen vilken visning man än befinner sig i.

Om ingen knapp tryckts in på 45 sekunder återvänder displayen alltid til HEM-displayen.

3.3 Kvittering av ett nytt larm

Tryck D och G samtidigt. Detta kommer också att återställa alla larm som ej längre är aktiva.

3.4 Larmmeddelanden

Om ett larm inträffar kommer ett meddelande att blinka i displayen. Blinkningen sker alternerande med processvärdet enligt nedan:



	Möjliga meddelanden			
-FSH	Larm – Full skale höglarm			
-FSL	Larm – Full skale låglarm			
-dEU	Larm – Avvikelse hög eller låg (Bandlarm)			
-qH'	Larm – Avvikelse höglarm			
-dLo	Larm – Avvikelse låglarm			
Sbr	Givarfel			
Lbr	Reglerkretsfel			
LdF	Lastfel			
End	Timertid slut			
I stället fö	I stället för – strecken visas larmets nummer 1, 2 eller			
3				

3.5 Visning av utstyrd effekt

Gör enligt nedan om du vill se utstyrd effekt begärd av regulatorn.

OBS! Detta är inte mätning av effekten.



Varning!

När instrumentet försätts i manuellt läge (se "Hur man använder Timer") kan instrumentets uteffekt ändras av operatören så att maximal uppvärmning eller kylning erhålles permanent. För att förhindra att detta utföres av icke auktoriserad personal så skall OP parametern klassificeras som Read only.

3.6 Val av andra parametrar

Paramterar är inställningar i regulatorn som du kan ändra för att passa till din reglerproicess. De återfinns under listrubriker.

Trykk på b knappen och stega igenom listrubrikerna enligt nedan.



Gå till sidan 10 för att se alla listrubriker.

Listrubrickerna innehåller parametrar för att ::

- 1. Ändra larmbörvärden.
- 2. Starta automatisk inställning av PID-värden
- 3. Manuell inställning av PID värden
- 4. Ändra börvärdesgränser och åtkomst av timern
- 5. Ändra ingång och utstyrningsgränser





HA026270SWE Version 5.0 08/07

3.8.1 Summering

- 1. Tryck D för att stega igenom rubrikerna.
- 2. Tryck 🕝 för att stega ner genom parametrarna i en lista. Til slut kommer du tillbaka till rubriken
- 3. Tryck 🔽 för att visa en vald parameters värde. Fortsätt trycka för att minska värdet.
- 4. Tryck för att visa en vald parameters värde. Fortsätt trycka för att öka värdet.

3.9 Parametertabell

	HEM lista	Inställning	zsområde	Fabriks-inställning.	Egen inställning
OP	Utstyrning i %	-100 = ma	ax. kylning; 100.0 = max. värming		
w.SP	Arbetande börvärdet	Endast syı	nlig då börvärdesramp är aktiverad	Endast avläsning	Endast avläsning
m-A	Val av	Ruto	Automatisk reglering	Ruto	
	Auto/manue Il reglering	mAn	Manuell reglering		
di SP	HEM display-val	SEd	Standard – Visar processvärdet. Börvärdet åtkommes genom att trycka 💌 eller 🛋.	SEd	
		OP	Utgång		
		ΠοηΕ	Mörk display (endast larmmeddelande blinkar).	-	
		PU	Endast processvärdet visas		
		AL.SP	Visar endast larm 2.s börvärde		
	PL	PuAL	Visar processvärdet med larm2:s börvärde åtkomligt med 🔽 eller 🔺 knappen		

AL	Larm lista		Inställnings-	Fabriks-	Egen inställning	
	(se sidan 9)			område	inställning.	
1	Larm 1 börvärde	I stället för de 3 siste strecken visar de 3 siste			0	
2	Larm 2 börvärde				0	
3	Larm 3 börvärde	bokst. lari	ntypen		0	
		-FSL	Full skale låglarm	Mallan		
		-F5H Full skale höglarm		Mellan börvärdets höga och låga		
		-dEu	Avvikelse	gräns		
			bandlarm			
		-dHi	Avvikelse			
			höglarm			
		-dLo	Avvikelse låglarm			
HY	Larm hysteres	l till 9999 i displayenheter (gemensamt för		1		
		alle larm). Hysteres används för att förhindra				
		"reläklapper" genom att sätta en skilnad mellan				
		TILL och F	RÅNSLAGSPUNKT.			
Lb E	Reglerkretsfel	OFF till	9999 minuter		DFF	

Atun	Självinställningslista (Se sidan 35)	Inställningsområde	Fabriks- inställning.	Egen inställning
FinE	Start av självinställning	OFF eller on	OFF	
Adc	Automatisk återställning (med P+D reglering)	mAn eller cALc	mAn	

P, d	PID lista (Se sidan 35)	Inställningsområde	Fabriks-	Egen inställning
			inställning.	
РЬ	Proportionalband	l till 999.9 display enheter	20	
Ei	Integraltid	OFF till 9999 sekunder	360	
Еd	Derivatatid	OFF till 9999 sekunder	60	
rE5	Manuellt återställningsvärde	- 100 till 100.0%	0 0	
	(endast med ti = OFF).			
Lcb	Låg cutback gräns	AuLo till 999.9 display enheter	Ruto	
НсЬ	Hög cutback gräns	Auto till 999.9 display enheter	Ruto	
rEL.C	Relativ Kylförstärkning	0.0 / till 9.99	1.00	

SP	Börvärdeslista (Se	Inställningsområde	Fabriks-	Egen inställning
	Timerfunktioner på sidan 20)		inställning.	
SP L	Låg börvärdesgräns	- 1999 till 999.9	Enligt order	
SP H	Hög börvärdesgräns	- 1999 till 999.9	Enligt order	
SPrr	Börvärdesramp	OFF till 999.9 display	OFF	
		enheter/minut		
Em.DP	Timerns funktionssätt	OPE. I till OPE.S	OPE.1	
<u></u>	Tid kvar	0 till 9999 minut	0	
dwEllll	Timertid	OFF till 9999 minut	DFF	
SEAE	Timerns status	DFF eller on	DFF	

, P	Ingångslista (Se "Egen kalibrering" på sidan 34)	Inställningsområde	Fabriks- inställning	Egen inställning
Fi LE	Filtertidskonstant på mätingången	OFF till 999.9 seconden	1.6	
۰JL	Kalla lödställets temperatur mätt vio	d anslutningsskruvarna	Endats avläsning	
ш	Ingångssignal i mV vid anslutningssk	ruvarna	Endats avläsning	
DFS	Offset på processvärdet	- 1999 till 9999 display enheter	0	
EAL.P	Tillträdeskod för kalibrering	0 till 9999	Э	
EAL	Inkoppling egen kalibrering	FAEL Aterinför fabrikskalibrering. USEr Inför egen kalibrering	FACE	
Pnt.L	Låga kalibreringspunkten		0	
OF S.L	Offset vid låga kalibreringspunkten	- 1999 till 9999 display	0	
PnŁ.H	Höga kalibreringspunkten		100	
DFS.H	Offset vid höga kalibreringspunkten		0	

HA026270SWE Version 5.0 08/07

٥P	Utgångslista	Inställningsområde	Fabriks-	Egen
			inställning	inställning
0P.Lo	Låg utstyrningsgräns	- 100 till 100.0 %	0	
0P.Hi	Hög utstyrningsgräns	- 100 till 100.0 %	100.0	
ЕЧЕН	Cykeltid för värmeutgång	0.2 till 999.9 sekunder	10 Lgc 20 Rly	
EYEE	Cykeltid för kylutgång	0.2 till 999.9 sekunder	5.0 Lgc 20 Rly	
Ont H	Minimum tilltid för värmeutgång	AuLo till 999.9 sekunder	Auto	
		(Auto = 50ms)		
Ont.C	Minimum tilltid för kylutgång	AuLo till 999.9 sekunder	Auto	
		(Auto = 50ms)		

on0F	On Off lista	Inställningsområde	Fabriks-	Egen
			inställning	inställning
ьу5.н	Hysteres för värmeutgång	l till 9999 display enheter	1	
h95.E	Hysteres för kylutgång	l till 9999 display enheter	1	
НЕ.db	Dödband mellan värme-kylutgång	🛿 till 9999 display enheter	۵	

REES	Tillträdeslista (Se "Att promota parametrar,	Inställningsområde	Fabriks-	Egen
	ella göra dem lås eller" på sidan 18)		inställning	inställning
codE	Tillträdeskod för "Fullt tillträde +	0 till 9999	1	
	Editeringsnivå"			
Goto	Gå till önskad tillträdesnivå		DPEr	
EonF	Tillträdeskod för konfigurering	0 till 9999	2	



3.10.1 Pro (Promote) valet

Upp till 12 fritt valbara parametrar kan "promotas" in i HEM-listan. Detta ger enkel åtkomst av dessa

parametrar för operatören genom tryckninga pa knappen. Denna funktion, i kombination med "hide" och "read-valen, ger dig möjlighet att organisera operatörens tillträde helt enligt egna önskemål.

Exempel:



Parametern *Emr* kommer nu att finnas i HEM listan. Repetera proceduren för andra parametrar du vill "promota".

För att taga bort en parameter, gå till Edi E, nivån, välj parametern i sin lista, ändra från Pro tillbaka til ALEr, rEAd eller Hi dE.

3.10.2 Återgång till operatörsnivå

Repetera proceduren ovan för alla parameterar som du vill gömma, promota, göra endast läsbara eller ändringsbara. Återgå till operatörsnivå enligt nedan:



3.11 Användning av timerfunktionen

- Tryck på 🕒 tills du når 5P listan
- Tryck pa 🔄 tills du når 🖢 🗇 parametern
- Tryck på 🔽 eller 🔺 för val av timerns arbetsmode, DPL. I till DPL.5 enligt nedan:





Auto/Manuell omkoppling

Se sidan 24 för information om hur timern startas och resetas. Då man gör reset sätts parametern m-n i HEM listan till mn och med 0% utstyrning.

Regulatorn levereras med parametern **m**-**A** gömd. Vill du kunna gå över till Auto-reglering utan timerstart måste du göra **m**-**A** synlig. Se "Att promota paramatrar, ella göra dem dolda, läs eller ändringsbara".



HA026270SWE Version 5.0 08/07

'Automatisk reglering' betyder reglering mot börvärdet med värme eller kyltillförsel till processen.

'Standby mode' betyder manuell utstyrning 0%. Detta läget fås efter reset. Sätts m-H till $H \sqcup E_D$ fås Automatisk reglering. Sätts m-H härifrån tillbaka till mHn fås inte Standby utan vanlig manuell mode med utstyrning = sista autoutstyrningen.

Under tiden "Timer till"

Regulatorn går till automatisk reglering. Värme (eller kyla) styrs ut och temperaturen kommer att stiga (eller falla) mot börvärdet. När temperaturen är inom 1 grad från börvärdet starter "Tid löper" i bilden ovan och timern börjar räkna ner.

Under End tillståndet

När tiden löpt ut går regulatorn över i standby mode. MAN lampan tänds och **End** blinkar i displayen. Processen kyls ner. Detta tilstånd kvarstår tills reset skett.

I Reset -läge

End slutar blinka. Regulatorn ligger kvar i standby mode. Den kan fås till automatisk mode genom att sätta parametern m-n i HEM-listan till n_{μ} Eller kan en ny timersekvens startas, se sidan 24.

3.11.2 **OPE2 -** Mode 2, Hålltid utan frånslag vid tid slut



Detta är exakt samma som mode 1 men när tiden löpt ut fortsätter den automatiska regleringen vid börvärdet.





Dette är samma som mode 1, utom att timern startar räkna ner direkt utan att invänta att temperturen kommit upp til börvärdet.

3.11.4 Opt.4 Mode 4, Direkt hålltid, därefter fortsätt reglering



Dette är samma som mode 2, utom att timern startar räkna ner direkt utan att invänta att temperaturen kommit up til börvärdet.

3.11.5 Opt.5 Mode 5, Fördröjt tillslag



Denna mode ger en fördröjning innan värmen (eller kylningen) slås på. När timern startats går regulatorn över till standby mode och startar tidnedräkningen. När tiden löpt ut sker övergång till automatisk reglering och värmen slås på.

3.11.6 Att programmera en Ramp-Hålltids kurva

En enkel ramp-håltid kan fås med **5Prr** (bördvärdesramp) i kombination med timern. Det är enklast om man promotar **5Prr** och **w.5P** (arbetande börvärdet) til HEM-listan. Se "Att promota parametrar,....." på sidan 18.

Sätt **SPrr** till önskad ramphastighet. Den är inställbar i 1/10 av displayens minst signifikanta siffra. Om området är 0 till 1000°C blir ramphastigheten justerbar från 0,1 till 999,9°C per minut.

När börvärdesramp används och timern startats, kommer w.5P, först att anta ärvärdets nivå, och sedan gå med 5Prr-s hastighet mot stutbördvärdet.

I mode 1 och 2 starter tidnedräkningen när temperaturen är 1°C från slutbörvärdet. I mode 3 och 4 startar den när w.5P är 1°C från slutbörvärdet.

3.12 Start och stopp av timern

Det fins två metoder:

Metod 1.

- Tryck på 🕒 tills du når 5P listen
- Tryck på tills du når Lmr parametern (tid kvar).



Tips: Promota mr för snabb åtkomst i HEM-listan. Se "Att promota parametrar,....." på sidan 18. Så fort ett värde satts in på Emr startar den valda timermoden. Emr visar tid kvar. Emr kan när som helst ändras under pågående tid om så önskas. Ändras värdet till noll avslutas perioden Tid Löper.

När **Em**r når noll börjar '**End**' blinka i displayen. Timern ligger kvar i detta läge tills ett nytt värde ställts in, då sekvensen återstartas.

För att resetta timern, tryck på Gooh B samtidigt. End' slutar blinka. Regulatorn sätts i standbymode.

För återstart ställ in ett nytt värde för *Emr*.

Metod 2.

Använd denna metod om du vill ha en fast tid. Använd **5LAL** parametern för att starta och stoppa timersekvensen.



SERE kan också kopplas mellan **DFF** och **run** genom att konfigurera logikutgången som Off/Run kontaktslutningsingång.

Öppna yttre kontakten för run. Ingången är flanktriggad. Slut kontakten för att välje DFF. DFF är alltid fallet då kontakten är sluten.

4. Konfigurering

Välj konfigureringsnivå för att välja: • Reglersätt, • Mätenhet, • Givartyp, • Skalning av linjär ingång, • Larmkonfigurering, • Tillträdeskoder

4.1 Val av konfigureringsnivå



4.1.1 Instrumentkonfigurering

1 n5E	Instrumentlista	Val	Beskrivning
uni E	Mätenhet	민	Celsius
	(visas i display)	oF	Fahrenheit
		┍┟	Kelvin
		попЕ	Ingen (för linjär
			ingång)
dec p	Decimaler i	лллл	Ingen
	displayen	лллл	En
		חת.חח	Två
EtrL	Reglersätt	Pid	PID reglering
		0n.0F	On/off reglering
		AL	Gör om
			regulatorn till
			larmenhet
Rct	Reglerverkan	гEu	Omvänd
			(normalt för
			värmereglering)
		dir	Direkt
			(utstyrning ökar
			när ärvärdet
			faller under
			börvärdet.)

155	Instrumentlista	Val	Beskrivning
PdEr	Manuell	Hold	I Auto hålles
	återställning		manuella
	tracking (PD		återställningsvär
	reglering)		det
		Erfic	I Auto trackas
			utstyrning för
			stötfri A/M-
			övergång

4.1.2 Konfigurering av ingång

ıP	Ingångslista	Val	Betydelse
ı nPE	Givartyp	JEc	J termoelement
		h.Łc	K termoelement
		LEc	L termoelement
		r.Łc	R termoelement
		b.Ec	B termoelement
		n.Ec	N termoelement
		£.£c	T termoelement
		5.Ec	S termoelement
		PL 2	Platinell II
		rEd	100Ω Pt
		тЦ	Linjär mV
		EEc	Special ingång (C = std.)
I J	Kalla lödstäles-	Ruto	Automatisk
	kompensering	0°C	0°C yttre referens
		450	45°C yttre referens
		50°C	50°C yttre referens

Skalning linjär ingång (Område –12 till +80mV)			
I nPL	mV lägsta ingång		
╏┍┏╫	mV högsta ingång	Visat v	ärde
UALL	Visat lägsta värde	UALH	``````````````````````````````````````
UALH	Visat högsta värde	UALL	mv InPL InPH
ImP	Givarimpedans för givarfelsindikering	OFF	Frånkopplad (för linjär ingång)
		Auto	1.5KΩ
		H,	5ΚΩ
		H, H,	15ΚΩ,

HA026270SWE Version 5.0 08/07

4.1.3 Larmkonfigurering

Under **AL** –rubriken finns de parametrar som konfigurerar de tre larm som kan ge blinkande larmmeddelande i HEM-displayen. För att få larmsignal til någon av utgångarna måste de knytas till sin utgång. Se "Konfigurering av relä och logik in/utgång" på sidan 30, för detta.

AL		Larmlista	Val	Betydelse
AL	1	Larm 1	DFF	Larmet frånkopplat
			FSL	Full skale låglarm
			FSH	Full skale höglarm
			dEu	Avvikelse bandlarm
			dНı	Avvikelse höglarm
			dLo	Avvikelse låglarm

AL	Larmlista	Val	Betydelse	
LEch	Larmkvitte	по	Ingen kvittering	
	ring	YES	Låst med automatisk reset*	
		mA∩	Låst med manuell reset**	
ЬСос	Larmblock . ering	No YES	Blockerat larm kräver först "ej larm" innan larm	
Ovan repe	Ovan repeteras för AL 2 (Larm 2) och AL 3 (Larm 3)			
SP.L.	Larmbörv	dı 5	Givarens område	
	ärdes gränser	Eon	Börvärdets gränser	

* Automatisk reset betyder att larmet kan kvitteras när som helst, och när larmtillståndet försvinner sker reset.

** Manuell reset betyder att larmtillståndet måste försvinna innan kvittering och reset kan ske.

4.1.4 Konfigurering av relä och logik in/utgång

Obs: Logiska utgången kan också konfigureras som en logisk ingång med funktionerna: larmkvittering, knaplås och timerkontroll.

AA	Reläutgång	Val	Betydelse
IA	Logik I/O		
۰d	ldentiet för	гELУ	Relä
	utgång	L06	Logik
Func	Funktion	d, [j	Digital (larm) utgång
		HEAF	Värmeutgång
		EOOL	Kylutgång
	Dessa	55r. I	PDSIO mode 1
	funktioner finns bara för logikutgången	Ac AL	Larmkvittering
		Loc.b	Knapplåsning
		rrE5	Start/reset av timer
dı G.F	Digitala	noch	Ingen ändring
	utfunktioner	ELr	Tag bort alla larm
		IFSL	Larm 1 (Not 1)
		2FSH	Larm 2 <i>(Not 1)</i>

AA	Reläutgång	Val	Betydelse
IA	Logik I/O	Ĩ	
	Se nedan "Hur en relä eller logikutgång knytes till ett larm eller digital funktion"	3F5L	Larm 3 (Not 1)
		Пш	Nytt larm
		567	Givarfelslarm
		LЬГ	Reglerkretsfelslarm
		LdF	Lastfelslarm
		mAn	Manuell mode aktiv
		End	Timertid slut
		EmG I	Timer tillkopplad
		Fw05	Timertid räknas ner
	(Se Noe 2)	Fw03	Timer tillkopplad
		FwCA	Timertid räknas ner
5En5	Utgångens funktionsrikt ning	пог	Normal (Not 3)
		Inu	Omvänd (Not 3)

Not 1: De tre siste bokstäverna svarar mot larmtypen som valts in \mathcal{RL} listan. Om larmen är satta till OFF, visas larmen inte här.

Not 2: EmG.3 och EmG.4 är specialfunktioner. Om dessa valts påverkar timern endast lamporna OP1 eller OP2 utan att påverka den fysiska utgången. De används för att visa timerns status men lämnar den faktiska utgången fri för andra funktioner som tex. End som kan exempelvis styra en ljus/ljudsignal för att markera tiden gått ut.

Not 3: Normal (för värme och kylutgångar)

Omvänd (för larm, relä faller vid larm)

- 4.1.5 Hur en relä eller logikutgång knytes till ett larm eller digital funktion (utgå från meny AA eller 1A).
- 1. Tryck på 🖸 tills du når Func
- 2. Tryck på 🔽 eller 🛋 för att välja Func = dı 🕻.
- 3. Tryck på 🕝 för att nå d, 🗗
- 4. Tryck på 🔽 eller 🖾 för val av en digital funktion i listan.
- 5. Vänta i 2 sekunder. Displayen återgår til **d**, **G**, **F** och den valda funktionen är nu knuten till utgången.

 Tryck på T för att bläddra igenom de olika funktionerna igen. Två punkter markerar nu den funktion som valts

4.1.6 Flera larm eller digitala funktioner på en utgång

Ett godtyckligt antal funktioner kan adderas til en relä eller logikutgång genom att repetera steg 4-5 ovan. Två decimal-punkter finns på de funktioner som finns knutna till utgången om punkt 6 upprepas.

4.1.7 Borttagning av larm till en utgång

- 1. Tryck på 🕑 tills du når 占 🕞
- 2. Tryck 💌 eller 🔺 för at välje 🖾 r.

3. Vänta i r sekunder. Displayen återgår till **d**, **LF**. Alla knytningar är nu borttagna.

4.1.8 Tillträdeskoder

PRSS	Tilträdeskod	Område	Fabr. inst
ACC.P	Fullt tillträde och Edit nivå	0-9999	1
EnF.P	Konfigurerings nivå	0-9999	2
EAL.P	Egen kalibrering	0-9999	E

4.1.9 Hur man lämnar konfigurering



Tryck på 🔽 eller 🖾 för val '4/E5'. Efter 2 sek. blinkar displayen till och hoppar til HEM-displayen i operatörsnivå.

4.1.10 Diagnostiklarm

Utöver de vanliga processlarmen finns även följande diagnostiklarm.

Meddelande	Betydelse (och åtgärd)
EE.Er	<i>Fel i minnet:</i> Parametervärde har ändrat sig. Kontakta Eurotherm
Hw.Er	Hårdvarufel: Skicka till reparation.
LLLL	För låg insignal: Kontrollera insignal
НННН	För hög insignal: Kontrollera insignal
Err l	<i>Error 1: ROM självtestfel:</i> Skicka til reparation
Err2	<i>Error 2: RAM självtestfel:</i> Skicka til reparation
Err∃	<i>Error 3: Watchdog-fel:</i> Skicka til reparation
Err4	<i>Error 4: Knappfel.</i> Knapp har fastnat eller var intryckt vid nättillslag

Meddelande	Betydelse (och åtgärd)
ErrS	<i>Error 5: Inkretsfel:</i> Skicka til reparation
Pwr.F	<i>Fel i försörjningsspanningen:</i> För låg.
EU.Er	Tune error. Detta meddelande visas på displayen om auto-tuning tar mer än två (2) timmar.

4.2 Egen kalibrering

Regulatorn har kalibrerats för livstid med kända referenser i fabriken. Egen kalibrering ger dig möjlighet att kompensera för givar eller andra systemfel. Parametern DFS i P –listan ger en fast offset över hela mätområdet. Du kan också utföra en 2-punktskalibrering enligt nedan:

- 1. Tryck på 🗈 tills du når / P listan.
- 2. Tryck på 🖙 tills du når 🖽 parametern.
- 3. Tryck på 🔽 eller 🛋 för att ange passerkod. **PH55** visas när rätt kod angetts (3 vid leverans).
- 4. Tryck på 🕝 för att nå 🕅 parametern
- 5. Trykk på 🔽 eller 🛋 för att välja USEr (FAct ger återgång till fabrikskalibrering.)
- 6. Tryck på för att i tur och ordning komma till de 4 parametrarna enligt nedan. Använd och ▲ för att välje punkter och ställa in offseter. Ingångslistan på sidan 28 beskriver de 4 parametrarna.

Utför 2-punktskalibrering enligt nedan


4.3 Automatisk självinställning av PIDvärden

I en PID regulator är utstyrningen summan av tre termer: Proportional, Integral och Derivataverkan. Deesa tre termer ger precis rätt uteffekt för att hålla temperaturen vid börvärdet utan svängingar. För att få stabil reglering måste PID-värdena ställas in för den process de reglerar. I 2132 och 2116 görs detta automatiskt med avancerad inställningsteknik.

Automatisk inställning sker genom att regulatorn tillfälligt reglerar med On/Off (Från/Till) verkan för att generera en svängning i mätvärdet. Genom analys av amplitud och periodtid beräknas nedanstående värden.

Parameter	Display	Betydelse
Proportional band	РЬ	Det band i °C eller °F inom vilket utstymingen är proportionell.
Integraltid	E,	Ger ett mått på hur lång tid det tar att reglera bort en regleravvikelse.
Derivatiatid	Ed	Anger hur starkt regulatorn reagerar på ändringshastighet för

Parameter	Display	Betydelse
		processvärdet.
Låg cutback	LсЬ	Antal °C eller °F under börvärdet som regulatorn drar av full värmeeffekt för att förhindra överskjutning vid start från kallt tillstånd.
Hög cutback	НсЬ	Antal °C eller °F över börvärdet som regulatorn börjar ge uteffekt vid en nedkyling för att förhindra underskjutning
Relativ kylförstärkning	rELI	Fins bara om kylutgång har konfigurerats. Ger eget proportionalband för kylkanalen genom att dividera Pb med rELE värdet.

Om processen inte tål 100% värmning eller kylning kan utstyrningen begränsas med parametrar i Utgångslistan. Mätvärdet *måste* emellertid tillåtas oscillera för att inställaren skall kunna ge rätt värden. Inställningen görs normalt endast en gång under uppstarten. Om processen blir instabil (p.g.a. ändrade förhållanden) kan man göra om den när som helst.

Det är bäst att starta med processen vid omgivningstemperatur. Det gör inställningen mer noggran.

4.3.1 Cykeltider för värme och kylutgång

Innan start av PID inställningen ställer man i [YEH (värmeutgångens cykeltid) och [YEE (kylutgångens cykeltid) i **D** utgångslistan.

För logikutgången (som styr ett SSR) välj $\Box U$ till \Box sek.

För reläutgång, välj EYE.H till 20.0 sek.

4.3.2 Start av inställning

- 1. Ställ in börvärdet till ett värde där du normalt kommer att reglera din process.
- 2. Välj i 'ALun' listan 'LunE' och sätt den till 'Dn'.

- Tryck på och b samtidigt för återhopp till HEM-displayen. Displayen blinkar 'LunE' för att indikera att inställning pågår.
- 4. Regulatorn generera en svängning i temperaturen genom att koppla värmen till och från.
- 5. Efter två svängningscykler är inställningen klar och självinställaren stänger av sig själv.
- 6. Regulatorn beräknar reglerparametrarna och åtegår till normal reglering.

Om du vill ha enbart Proportionalreglering eller P+D eller P+I reglering, skall du sätta ' \mathcal{L} ' eller ' \mathcal{L} d' parametrarna till UFF innan du startar inställningen. Inställaren kommer att lämna dem frånslagna efter inställningen i så fall.

4.3.3 Typisk självinställningscykel

Temperatur



HA026270SWE Version 5.0 08/07

4.3.4 Beräkning av cutback-värden

Om hög eller låg cutback sätts til 'ALLo' blir deras värde satta till tre gånger proportionalbandet, och kommer inte att ändra sig efter inställningen. Om de satts til annat värde blir de beräknade och inställda vid inställningsprocessen.

4.4 Manuell inställning

Om den automatiska inställningen inte ger ett bra resultat kan man ställa in parametrarna manuellt.

Gör enligt följande:

Med processen vid sin normala driftstemperatur:

- 1. Sätt *Integraltid tijd* '**L**ı' och *Derivatatid* '**L**d' till 'DFF'.
- 2. Sätt *Hög Cutback*, 'Hcb', *Låg Cutback* 'Lcb' till 'AuLo'.
- 3. Ignorera att temperaturen inte reglerar in sig helt till börvärdet
- Reducera *proportionalbandet* 'Pb' tills temperaturen precis börja svänger. Om temperaturen redan svänger ökas Pb tills den precis slutar svänga. Låt en tid gå mellan varje inställning

för att tillåta stabilisering. Notera proportionalbandet 'B' och svängningstiden 'T'.

5. Ställ in PID parametrarna enligt formlerna nedan:

Reglertyp	Proportional band 'Pb'	Integral tid 'Eı''	Derivata tid ' Ed '
P - reglering	2 x B	OFF	OFF
P + I	2,2 x B	0,8 x T	OFF
P + I + D	1,7 x B	0,5 x T	0,12 x T

HA026270SWE Version 5.0 08/07

4.4.1 Instälning av cutbackvärden

Proceduran ovan ställer in regleringen för bästa reglering kring börvärdet. Om man får oacceptabelt stor över eller under skjutning vid uppstart eller stora börvärdesändringar skall cutbackparametrarna Lcb och Hcb ställas in manuellt.

Gör enligt följande:

1. Sätt låg och hög cutback till 3 x proportional bandet (alltså, L c b = H c b = 3 x P b).

2. Notera graden av över eller underskjutning som fås vid stora temperaturändringar (se figur nedan).

I exemplet (a) ökas Lcb med överskjusvärdet. I exempel (b) reduceras Lcb med underskjutningsvärdet





4.4.2 Manuell reset

Om $E_1 = \square FF$ kommer *manual reset* (rE5) fram i $P_1 \dashv L_1 5E$. Denna parameter bestämmer utstyrningen då reglerfelet är noll. Den kan användas för att manuellt utföra den funktion som normalt utförs av Integralverkan.

5. Beställningskod

Regulatorn är levererad konfigurerad enligt beställningskoden nedan. Försörjn.-spänn.

Mode	ell nummer	Funk	tion	n Försörjningsspänr		ning Manualspråk U		Utgån	Utgång 1 (Logik)		Utgång 2 (Relä)	
Mode	ell nummer		M	lanualspråk	1		U	tgång 1 (Logik)		ĺ	Ut	tgång 2 (Relä)
2132	1/16 DIN		XXX	Ingen		XX		Frånkopplad			XX	Frånkopplad
2116	1/8 DIN		ENG	Engelsk		Utgå	ång	1 : Logik			RH	Värmning
			FRA	Fransk		LH	Ĩ	Värmning			RC	Kylning
	Funktion		GER	Tysk		LC		Kylning			FH	Högt larm 2
CC	PID Regulato	or	NED	Holländsk		M1		PDSIO mode 1			FL	Lågt larm 2
NF	On/Off		SPA	Spansk		FH		Högt larm 1			AL	Högt larm 2 & Lågt
	Regulator		SWE	Svensk		FL		Lågt larm 1				larm 3
TC	PID Regulato	or	ITA	Italiensk		DB		Avvik. Bandlar	m 1		DB	Avvik. Bandlarm 2
	+ timer				1	DL		Avvik. låglarm	1		DL	Avvik. låglarm 2
TN	On/Off					DH		Avvik. höglarm	1		DH	Avvik. höglarm 2
	Regulator +					NW		Nvtt larm			NW	Nvtt larm
	timer					Logi	k in	gång				,
						AC		Larmkvitt./rese	et			
Försö	rjningsspännir	ng				KL		Knapplås				
VH	85-264Vac					TM		Timer Start/Re	set			
VL	20 -29Vdc e	ller										
	ac											

Giv	/ar ingång	5	Börvärde	min.	Börvärd	Börvärde max.		Enhet	Yttre Relä	modul	Ingån	gs adapter	
Giv	'ar	Disp	olayområde	dets och			ndanpass	ade nerladdade i	ngångar	°C		°F	
ing	ngång Börvärdets min & max		С	Тур С -	Typ C -W5%Re/W26%Re (fabriksvald			9	32 till 4200				
	gränser				kunanp.	ingång)							
Te	Termoelements			D	Typ D -	W3%Re/W25%Re		0 till 2399		32 till 4350			
		°C		°F		E	E Termo	element		-200 till	999	-325 till 1830	
T	Tvp I	-210) till 1200	-340 ti	ll 2192	1	Ni/Ni18	%Mo		0 till 139	99	32 till 2550	
ĸ	Tvp K	-200) till 1372	-325 ti	11 2500	2	Pt20%Rh	/Pt40%Rh		0 till 187	70	32 till 3398	
Т	Typ T	-200) till 400	-325 ti	325 till 750		W/W269	<pre>%Re (Engelhard)</pre>		0 till 200	00	32 till 3632	
i	Typ I	-200) till 900	-325 ti	11 1650	4	W/W269	6Re (Hoskins)		0 till 201	0	32 till 3650	
N	Typ N	-200) till 1300	-325 ti	5 till 2370	-325 till 2370 58 till 3200	5	W5%Re/	W26%Re (Engelha	rd)	10 till 23	300	50 till 4172
R	Typ R	-50	till 1768	58 till			6	W5%Re/	W26%Re(Bucose)		0 till 200	00	32 till 3632
s	Typ S	-50	till 1768	-58 till 3200	-58 till 3200		Pt10%Rh	/Pt40%/Rh		200 till 1	800	392 till 3272	
B	Tvn B	0 til	1 1820	32 till	3308	8	Exegen I	<80 I.R. Pyrometer		-45 till 6	50	-49 till 1202	
P	Platin-	0 til	l 1369	32 till	2496	Lin	jär ingår	ig Skalbart -999	till 9999				
	ell II					М	-9.99 till	+80mV					
Re	sistanste	rmon	neter			Y	0 till 20r	mA					
Ζ	Pt100	-200) till 850	-325 ti	ill 1562	А	4 till 20r	mA					
				V	0 till 10	/dc <i>(ingångsadap</i>	ter tillk.)						

Enhet		Yttre	relämodul	Ingångsadapter		
С	°C	XX	Ej monterad	XX	Ingen	
F	°F	R7	Monterad (styrs	V1	0-10Vdc	
К	Kelvin		av logikutgång)	A1	0-20mA shunt	
Х	Linjär ingång				(2,49Ω, 0.1%)	

HA026270SWE Version 5.0 08/07

6. Teknisk specifikation

Frontens täthet	IP65 (EN60529) eller 4X (NEMA 250)
Omgivningstemperatur	0 till 55°C Kontrollera at kapslingen är tillräckligt ventilerad. 5 till 95% RH, icke kondenserand.
Lagringstemperatur	-30°C till +75°C (skydda från fukt och damm).
Atmosfär	Ej användbar på höjd över 2000m eller i explosiv eller korrosiv atmosphär.
Försörjningsspänning	VH hög spänning: 100 till 240 Vac -15%, +10%, 48-62 Hz, 5 Watt maximalt effektbehov.
	LV låg spänning: 24Vdc/ac \pm 20%, DC till 62 Hz, 5 Watts maximalt effektbehov.
Relädata (isolerat)	Maximum: 264Vac, 2A resistivt. Minimum: 12 Vdc, 100 mA.
Kabelarea	Använd minimum 0,5mm ² eller 16awg för anslutningar.
Avsäkring	Använd olika 2A säkringer för försörjningen och reläutgången. Lämplig säkring EN60127 (typ T).
Logik ut/ingångens data	9V vid 12mA, ej isolert från givaringången.
Electrisk säkerhet	EN61010 (Spänningstransienter på försörjningsspänningen får ej >2,5kV). Emission nivå 2
Isolation	Alla isolerade in och utgånger har förstärkt isolation för att skydda mot elektrisk olycka (se med givare på nätpotential).
Kalla lödställeskompensering (CJC).	Bättre än 30:1 för förändring av omgivnings-temperaturen i auto mode. Använder INSTANT ACCURACY TM teknik för att snabbt svara på förändring av omgivningstemperaturen och reducera drift pga uppvärmning.
Installationskategori:	Categori II eller CAT II.

7. Säkerhet och EMC information

Säkerhet

Denna regulator svarar mot Lågspänningsdirektivet 73/23/EEC, med tilägg 93/68/EEC, med användning av säkerhetsstandarden EN61010.

Elektromagnetisk överensstämmelse

Denna regulator överensstämmer med de grundläggande skyddskraven i EMC Direktivet 89/336/EEC, med tillägg 93/68/EEC, med använding av Technical Construction File. Denna regulator tillfredställer de grundläggande kraven för industriell miljö definierat i EN50081-2 OCH EN 50082-2.

ALLMÄNT

Information i dessa instruktioner kan ändras utan föregående varning. Då all möda lagts ner för att säkerställa nogrannhet i informationen, skall inte Eurotherm hållas ansvarig för fel som kan förekomma.

Förpackning och lagring

Förpackningen skall innehålla regulatorn, två fastsättningsbyglar, ett 2,49 Ohm motstånd och denna instruktion. Om förpackningen är skadad bör regulatorn inte användas utan kontakta Eurotherm.

Service och reparation

Regulatorn innehåller inga reparerbara delar. Kontakta Eurotherm för reperationsåtgärder.

Varning: Laddade kondensatorer

Innan man monterar bort regulatorn skall nätspänningen slås från. Vänta desutom två minuter för att låta kondensatorer ladda ur sig. I annat fall kan regulatorn skadas eller kan obehagligheter uppstå för montören

Skydd mot statisk elektricitet

När regulatorn är uttagen ur sit hölje, är den ömtålig för elektriska urladdningar från någon som hanterar instrumentet. För att undvika detta skall man före hanteringen vara urladdad mot jord.

Rengöring

Använd inte vatten eller vattenbaserade produkter för att rengöra etiketten då den kan bli oläslig. Isopropyl alkohol kan användas för etiketten. En mild tvållösning kan användas till andre yttre ytor på regulatorn.

Säkerhetssymbol

Symbolen nedan används på regulatorn:



Varning

Personal

Installationen måste utföras av för detta kvalificerad personal.

Inneslutning för spänningsförande delar

Regulatorn måste monteras i en kapsling för att förhindra händer eller metallverktyg att komma i kontakt med spänningsförande delar.

Varning: Med givare på elektrisk potential

Den logiska logik-in/utgången är elektriskt internt i förbindning med givaringången (t.ex. termoelementet). I vissa installationer kan givaren ligga på nätpotential. Regulatorn klarer att arbeta under dessa förutsättningar men man måste försäkre sig om att ingen annan utrustning som anslutits till logik in/utgången skadas eller att personal kommer i beröring med dessa anslutningar. Med givaren på nätpotential måste all apparatur som kopplats till oisolerade in/utgångar vara märkte för denna spänning.

Kablar

Koppla in regulatorn enligt denna instruktion. Kontrollera särskilt att AC-försörjningen inte kopplats till givaringång eller logikutgång. Använd kopparkabel, utom för termoelementet. Se till at inkopplingen följer de lokala bestämmelserna. I USA använder man NEC Class 1 metoden.

Elektrisk frånskiljare

Inkopplingen måste inkludera en elektrisk strömbrytare som bryter bort all spänning till regulatorn. Strömbrytaren skall monteras inom räckhåll för en operatör och vara uppmärkt för sin funktion.

Spänningsdata

Maximal spänning mellan godtycklig anslutning och jord får överstiga 264Vac. Av ovan skäl får regulatorn ej kopplas in i ett trefassystem av typen stjärna utan ansluten nolla. Uppkomna fel kan i ett sådant system kan ge upphov til högre spänningar mot jord än 264Vac vilket kan medföra att regulatorn inte är säker.

Skydd mot övertemperatur

När man konstruerar ett reglersystem är det viktig att man tar hänsyn till vad som händer om en del i systemet går sönder. I reglersystem för temperatur är den största faran att värmen kopplas konstant till. Detta kan skada produkten, maskinen eller till och med orsaka eldsvåda.

Skäl för att värmen kopplas konstant til kan vara:

- Temperaturgivaren avlägsnad från processen.
- Termoelementet kortslutet.
- Fel i regulatorn.
- En yttre ventil eller kontaktor har fastnat och är konstant till.

Där skada är möjlig bör man använda ett seperat övertemperaturskydd med egen givare och som isolerar bort hela värmeregleringen.

Observera att larmet i regulatorn inte ger skydd för alla felmöjligheter.

Elektriskt ledande smuts

Elektriskt ledande smuts måste hållas borta från elskåpet där regulatorn är monterad. T.ex. är koldamm en form för elektriskt ledande smuts. Om det är risk för kondens skall ett termostatreglerat värmeelement monteras i skåpet.

Installationskrav för EMC

- 1. För allmän vägledning se Eurotherms 'EMC Installation Guide' HA025464.
- Det kan vara nödvändigt att ansluta ett filter vid reläutgången för att dämpe ledningsburen emission. Filterkravet beror på lasten. För typisk applikation rekommenderas Schaffner FN321 eller FN612.

Kabelförläggning

För att minimera elektriska störningar skall givarkablarna dragas åtskilda från kraftkablar. Då detta är svårt skall skärmad kabel användas med skärmen jordad i båda ändarna.

Vid installationen skall kraftkablar och signalkablar skiljas åt i möjligaste mån. Där så inte är möjligt användes skärmade signalkablar. Där signalkablar också användes för farliga spänningar* eller kan komma att föra farliga spänningar vid fel, skall sådana kablar vara dubbelisolerade.

* Fullständig definition av begreppet farliga spänningar finns i BS EN61010. I korthet är farliga spänningar under normala förhållanden >30 V RMS (42.2 V topp) eller > 60 V dc.

8. RoHS

oduct gr	oup	2100				
able listin	g restricted	substances	5			
hinese						
			览			
产			质			
2100	铅		镉	铬	溴联苯	溴苯醚
4	X	0	X	0	0	0
<u> </u>	0	0	0	0	0	0
<u><u></u></u>	X	0	0	0	0	0
珙		T112(2,200)	~	0	0	0
0	该质该质5J/ 标规	111303-2006				
	这质该质SI/	T11262 2006				
X	标规	111505-2000				
X nglish Product	标规	R	estricted M	aterials Table	s and elements	
X nglish Product 2100	标规 Pb	R Tc 	estricted M	aterials Table	s and elements	PBDE
X Product 2100 PCBA	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R Tc Hg O	estricted M oxic and hazar Cd X	aterials Table dous substance Cr(VI) O	s and elements PBB O	PBDE
X Product 2100 PCBA Enclosure	Fb Fb X O	R Tc Hg O 0	estricted M oxic and hazar Cd X O	aterials Table dous substance Cr(VI) O O	s and elements PBB O O	PBDE O O
X Product 2100 PCBA Enclosure Display	Pb Pb X O X	R Tro Hg O O O	estricted M oxic and hazar Cd X O O	aterials Table dous substance Cr(VI) O O O	s and elements PBB O O O	PBDE O O O
X Product 2100 PCBA Enclosure Display Modules	Pb X O X X	R Tc Hg 0 0 0 0	estricted M xic and hazar Cd X O O X	aterials Table dous substance Cr(VI) O O O O O	s and elements PBB O O O O	PBDE 0 0 0 0
X Product 2100 PCBA Enclosure Display Modules O	Pb X O X Indicates that this part is be	R Hg O O O this toxic or H iow the limit t	estricted M xic and hazar Cd X O O X hazardous subs requirement in	aterials Table dous substance Cr(VI) 0 0 0 0 tance contained SJ/T11363-2006	s and elements PBB O O O in all of the homog	PBDE O O O eneous materials f
X nglish Product 2100 PCBA Enclosure Display Modules O X	Pb 来规 Pb X O X Indicates that this part is bel Indicates that materials used	R Tc Hg O O this toxic or h low the limit r this toxic or h d for this part	estricted M bxic and hazar Cd X O X azardous subs requirement in azardous subs is above the li	aterials Table dous substance Cr(VI) 0 0 0 1 tance contained sJ/T11363-2000 tance contained tance contained	s and elements PBB O O O O in all of the homog b in at least one of th n SJ/T 11363-2006	PBDE O O encous materials f e homogeneous
X nglish Product 2100 PCBA Enclosure Display Modules O X x	Pb X O X Indicates that this part is be Indicates that materials used	R Tre Hg O O U this toxic or h low the limit r this toxic or h d for this part	estricted M oxic and hazar Cd X O O N x azardous subs requirement in nazardous subs is above the lin	aterials Table dous substance Cr(VI) 0 0 0 tance contained SJ/T11363-2006 tance contained mit requirement i	s and elements PBB O O O in all of the homog in all of the homog in at least one of th n SJ/T11363-2006	PBDE O O encous materials f e homogeneous

IA029470U450 (CN23172) Issue 1 Feb 07

Regelaars Temperatuur PID





2132 en 2116 PID Temperatuur Regelaars

Gefeliciteerd met uw aankoop van een 2132 of 2116 temperatuur regelaar. Geeleverd in 1/32 en 1/16 DIN paneel maten, zijn ze ontworpen voor een nauwkeurige, stabiele regeling van ovens, koelers, sterilisators en andere verwarmings- en koelprocessen. Er zijn twee uitgangen, configureerbaar voor verwarmen, koelen en alarmen.

Bij levering is de regelaar geconfigureerd overeenkomstig de bestelcode, zoals gegeven op blz. 39. Controleer de configuratie van uw regelaar aan de hand van de bestelcode op de labels aan de zijkant van uw regelaar.



1. Afmetingen en installatie

HA026270NED Uitgave 5.0 08/07

1.1 Instaleren van de Regelaar

Alvorens verder te gaan, dient u de veiligheidsinformatie op de bladzijden 42 tot 45 te lezen.

- 1. 1. Maak een paneeluitsparing volgens de hier getoonde maten.
- 2. 2. Schuif de regelaar door de uitsparing
- 3. 3. Duw de paneel bevestigingsbeugels op hun plaats. Klem de regelaar vast door deze horizontaal te houden en beide paneel bevestigingsbeugels naar voren te duwen.

1.2 De regelaar uit de behuising verwijderen

De regelaar kan uit de behuizing worden verwijderd door de bevestigingspallen ± 1 mm naar buiten te duwen en de regelaar naar voren, uit haar behuizing te trekken. Verzeker u er bij terugplaatsing van dat de bevestigingspallen op hun plaats klikken, zodat de IP65 afdichting wordt behouden.

1.3 Aanbevolen minimum uitsparing tussen de regelaars, voor beide maten



HA026270NED Uitgave 5.0 08/07



mm (16 tot 22AWG) toepasbaar. Een plastic klepje voorkomt dat handen of metaal per ongeluk in aanraking kunnen komen met draden waar spanning opstaat. De schroefaansluitingen dienen vastgedraaid te worden tot 0,4Nm (3,5 lb in).

Gebruikt voor: Verwarmen, Koelen of Alarm.

Contact ingang potential vrij contact (vervangt Logische uitgang).

Gebruikt voor alarmbevestiging of Timer start/reset.

2.2 Bedradingsschema



Veiligheidsvoorschriften voor permanent verbonden materiaal:

- Een schakelaar of een stroomonderbreker dient in de bouwinstallatie te worden geplaatst
- Het zal in dichte nabijheid zijn van het materiaal en binnen gemakkelijk bereik van de gebruiker

Deze zal gemerkt worden als uitschakelmateriaal

*Bedraad bij het schakelen van inductieve belastingen zoals contactors of elektromagnetische kleppen de geleverde 22nF/100Ω 'snubber' over relais schroeven AA & AB. Dit verlengt het contact en varminderd storing.

Waarschuwing Snubbers geven 0,6mA bij 110V door en 1,2mA bij 230Vac. Dit kan hoge impedantie belasingen t.g.v. lekstroom vasthouden. Maak hier geen gebruik van in dergelijke installaties.

3. Bediening

Schakel de regelaar aan. Na een 3 seconden durende zelftest, zeit u het scherm dat hieronder wordt weergegeven. Dit is de HOME Pagina.



Gemeten temperatuur (of Proces Waarde 'PV')

OP1 is verlicht als de logische uitgang aan is (gewoonlijk verwarming).

OP2 is verlicht indien de relais uitgang aan is (gewoonlijk koelen of alarm).

Indien **OP1** of **OP2** zijn geconfigueerd als alarm uitgangen (in plaats van verwarmen en koelen), knipperen zij indien een nieuw alarm optreedt, en blijven aan wanneer het alarm bevestigd, maar nog steeds aanwezig is.

3.1 De gewenste temperatuur aanpassen (Setpunt)

Druk kort de 🔽 of 🔺 toets in. Gedurende 2 seconden zal het setpunt weergegeven worden.



indrukken en ingedrukt houden om het setpunt te verhogen.

indrukken en ingedrukt houden om het setpunt te verlagen.

3.2 Uitlezen van de meeteenheden

Druk kort op de 🕒 of 🕝 toets. De meeteenhelden worden gedurende 0,5 seconde weergegeven.



Meeteenheden 'C graden Centigrade 'F graden Fahrenheit 'K graden Kelvin Bij lineaire ingangen – worden geen eenheden weergegeven

Gelijktijdig indrukken van 🕒 en 🕝 brengt u te allen tijde terug naar de HOME pagina.

Indien er gedurende 45 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt zult u altijd vanuit elk scherm terugkeren naar de HOME pagina.

3.3 Bevestigen van een nieuw alarm

Druk gelijktijdig op 🕒 en 🕝. Hiermee reset u tevens latched alarmen die niet langer aanwezig zijn.

3.4 Alarm boodschappen

Indien een alarm zich voordoet, knippert er afwisselend met de gemeten temperatuur, een boodschap in het scherm (zie hieronder).



Alle mogelijke boodschappen worden in deze tabel weergegeven.

	Mogelijke boodschappen							
-FSH	Alarm – Volle schaal hoog							
-FSL	-F5L Alarm – Volle schaal laag							
-dEU	-dEU Alarm – Deviatie alarm							
-9H'	Alarm – Deviatie hoog							
-dLo	-dLo Alarm – Deviatie laag							
Sbr	Open sensor							
Lbr	Open loop							
LdF	Belastingsfout							
End	Einde van de ingestelde tijd							
In plaats weergege	In plaats van het streepje, wordt het alarm nummer weergegeven. Alarm 1 of 2 of 3.							

3.5 Uitlezen van het uitgangsvermogen

Dit kunt u doen, als u wilt weten hoeveel energie er door de regelaar wordt gevraagd voor verwarmen- of koelen. Opmerking: dit is geen weergave van de actuele spanning, maar een procentuele indicatie.



Waarschuwing!

In 'handbediening' (zie 'Het gebruik van de timer') kan het uitgangssignaal worden aangepast door de gebruiker, zodat permanente verwarming of koeling wordt toegepast. Maak de OP parameter "alleen lezen" om dit te voorkomen (zie 'Het verbergen, zichtbaar maken en promoten van parameters').

3.6 Andera parameters selecteren of veranderan

Parameters zijn instellingen in de regelaar die u kunt aanpassen overeenkomstig het proces. U kunt ze vinden onder de lijstnamen.

Druk op de 🕒 toets om door de lijstnamen te stappen, zoals hieronder weergegeven.



Zie pagina 10 voor alle lijstnamen.

Deze lijstnamen worden gebuikt om:

- Alarmsetpunten te veranderen.
- De regelaar voor het proces te tunen
- PID waardes handmatig te selecteren
- Setunt limieten te veranderen en toegang te verkrijgen tot de ingebouwde timer
- Ingangs- en uitgangslimietan te veranderan





3.8.1 Summenvatting

- 1. Toets 🕒 om door de lijstnamen te stappen
- 2. Toets om door de parameters binnen een bepaalde lijst te stappen. U zuit uiteindelijk terugkeren naar de lijstnaam.
- 3. Toets 🔽 om de waarde van een geselecteerde parameter te zien. Blijf doordrukken om de waarde te verlagen.
- 4. Toets () om de waarde van een geselecteerde parameter te zien. Blijf doordrukken om de waarde te verhogen.

3.9 Parameter Tabellen

	Home lijst	Aanpasba	r bereik	Standaard	Klant instelling
OP	Gevraagde uitgangs- vermogen %	-100 = ma 100.0 = m	ax. kolen; Jax. verwarmen, "ramping"		
w.SP	Actueel setpunt	Verschijnt ingeschak	alleen als de setpunt ramp functie is eld	Aleen lezen	Alleen lezen
m-A	Keuze handmatig/ Automatisch	Auto mAn	Automatisch regelen geselecteerd Handmatig standby geselecteerd	Яисо	
di SP	Home display Keuze mogelijkheden	SEd NonE	Standaard – Toont de proceswaarde met het setpunt toegankelijk door indrukken van de en toetsen. Blanko scherm (geeft alleen alarmboodschappen knipperend	SEd	
		PU AL.SP Pu.AL	Toont alleen de proceswaarde Toont alleen het Alarm 2 setpunt Toont de proceswaard e met het Alarm 2. Setpunt toegankelijk via de en toetsen		

AL	Alarm lijst (zie pagina 9)			Aanpadbaar bereik	Standaard	Klant instelling
1	Alarm 1 Setpunt	I.P.V. stre	epjes geven de	Between low	0	
2	Alarm 2 Setpunt	laatste drie letters het alarm		and high	0	
3	Alarm 3 Setpunt	type aan:		setpoint limits	0	
		-FSL	Volle schaal laag			
		-FSH	Volle schaal hoog			
		-dEu	Deviatie			
		-дНі	Deviatie hoog			
		-dLo	Deviatie laag			
НҰ	Alarm Hysterese	1 tot 99 geldt voor geruikt or te voorko tussen het alarm.	199 in meeteenheder r alle alarmen). Hyste n "klapperen" van he men door een versch t aan- en uitschakel p	n (Deze waarde erese wordt t uitgangssignaal il aan te brengen unt van het	1	
Lb E	Open loop tijd	DFF tot	9999 minuten		DFF	

ALun	Automatische Tuning Lijst (Zie biz. 35)	Instel bereik	Standaard	Klant instelling
FnuE	Automatische Tunen mogelijk	OFF of on	OFF	
Adc	Automatische Handmatige reset berekening (Bij P + D regelen)	OFF of on	DFF	

Pid	PID Lijst (Zie biz. 35)	Instel bereik	Standaard	Klant instelling
РЬ	Proportionele Band	l tot 999.9 meeteenheden	20	
E,	Integratie Tijd	DFF tot 9999 seconden	360	
٤d	Deviatie Tijd	DFF tot 9999 seconden	60	
rE5	Handmatige Reset waarde (Alleen aanwezig indien Ł) = OFF)	- 100 tot 100.0%	0.0	
Гср	Laag Cutback	Auto tot 999.9 meeteenheden	Ruto	
НсЬ	Hoog Cutback	Auto tot 999.9 meeteenheden	Ruto	
rEL.C	Relatieve koel versterking	0.0 l tot 9.99	1.00	

5P	Setpunt Lijst (Zie "De timer	Instel bereik	Standaard	Klant instelling
	gebruiken" op biz. 20)			
SP L	Setpunt laag limiet	- 1999 tot 999.9	Volgens order	
SP H	Setpunt hoog limiet	- 1999 tot 999.9	Volgens order	
SPrr	Setpunt ramp limiet	OFF tot 999.9	ΠΕΕ	
		meeteenheden per minuut		
Em.OP	Timer functie instelling	OPE. 1 tot OPE.5	OPE. I	
Emr	Resterende tijd	0 tot 9999 minutes	0	
dwEll	Dwell tijd	DFF tot 9999 minutes	DFF	
SEAF	Timer status	DFF of an	DFF	

۱P	Ingangs Lijst ("Zie Gebruikers-	Instel bereik	Standaard	Klant instelling
	kalibratie" op biz 28)			
Fi LE	Ingangs Filtretijd	DFF tot 999.9 seconden	1.6	
C JE°	Koude las temperatuur, gemeten bij de aansluitschroeven		Alleen lezen	
π∐	Millivolt ingang gemeten bij de aasluitschroeven		Alleen lezen	
OFS	Proces waarde offset	- 1999 tot 9999 meet eenheden	0	
EAL.P	Kalibratie password	0 tot 9999	Э	
EAL	Gebruikerskalibratie mogelijk	FACE Stelt fabriekskalibratie		
		opnieuw in. USEr Stelt gebruikerskalibratie	FACE	
		opnieuw in.		
PnEL	Laag kalibratie punt	- 1999 tot 9999 meet eenheden	۵	
OF S.L	Laag punt kalibratieverschil		0	
PnŁ.H	Hoog kalibratie punt		100	
OF S.H	Hoog punt kalibratieverschil		۵	

٥P	Uitgangslijste	Instel bereik	Standaard	Klant instelling
0P.Lo	Uitgangsvermogen laag limiet	- 100 tot 100.0 %	0	
DP.Hi	Uitgangsvermogen hoog limiet	- 100 tot 100.0 %	100.0	
ЕЧЕН	Verwarmings uitgang cyclus tijd	0.2 tot 999.9 seconden	10 Log 20 Rel	
EYE.E	Koel uitgang cyclus tijd	0.2 tot 999.9 seconden	5.0 Log 20 Rel	
ont.H	Verwarmings uitgang minimum	Auto tot 999.9 seconden	Auto	
	Aan tijd	(Auto = 50ms)		
ont.C	Koel uitgang minimum Aan tijd	Auto tot 999.9 seconden	Auto	
		(Auto = 50ms)		

on0F	Aan Uit uitgangs lijst	Instel bereik	Standaard	Klant instelling
ҺҰЅӇ	Verwarmings hysterese	l tot 9999 meet eenheden	1	
h42.C	Koel hysterese	l tot 9999 meet eenheden	1	
HE.db	Verwarmen/koelen dode band	D tot 9999 meet eenheden	۵	

ACCS	Toegangslijst (Zie "Verbergen, zichtbaar maken en promoveren" van parameters op biz.18)	Instel bereik	Standaard	Klant instelling
codE	Toegangscode	0 tot 9999	1	
Goto	Ga naar gewenst toegangsniveau	OPEr, Full, Edi E, conF	DPEr	
EonF	Configuratie code	0 tot 9999	2	

HA026270NED Uitgave 5.0 08/07





Voorbeeld:

Hooh alarm 2 is geselecteerd. н, дЕ Indien 🔽 of 🔺 wordt ingedrukt. 2F5H wordt i.p.v. de parameter waarde, haar beschikbaarheid in het bedieningsniveau als volgt weergegeven. RIFr De parameter kan aangepast worden H₁ dF De parameter is verborgen rFB4 De parameter is alleen lezen informatie Pro De parameteer wordt gepromoveerd naar de HOME liist (zie hieronder).

3.10.1 De Pro (Promotie) optie

Tot maximaal 12 veel gebruikte parameters kunnen gepromoveerd worden naar de HOME lijst. Hierdoor kan de operator snel toegang tot deze parameters krijgen door eenvoudig de toets in te drukken. Deze mogelijkheid, in cominatie met "verbergen" en "alleen lezen" stelt u in staat uw regelaar naar uw eigen wens te "vormen".

Bijvoorbeeld



De parameter Emr verschijnt nu in de HOME lijst. Indien u meer parameters wilt promoveren, herhaalt u deze procedure.

Om een parameter te verwijderen gaat u naar $Ed_i E$, niveau, selecteer de parameter uit de relevante lijst en verander Pro terug in ALEr, rEAd of $H_i dE$.

3.10.2 Terugkeren naar Bedienings niveau

Herhaal bovenstaande procedure voor alle parameters die u wilt verbergen, promoveren of als alleen lezen wilt aanmerken, keer dan terug naar het Bedieningsniveau.



- Druk op 🕒 tot u bij de AEES lijst naam bereikt.
- Druk op 🕝 tot u bij 🖬 占 n komt.
- 3. Druk op v or om om OPEr te selecteren
- 4. Druk op not terug te keren naar Bedieningsniveau.

3.11 De Timer Gebruiken

- Druk op 🕒 tot u de 5P lijst bereikt
- Druk op 🕝 tot u de 🖉 parameter bereikt
- Druk op 🔽 or 🔺 om de timer functie, DPL. 1 tot DPL.5 als volgt te selecteren

3.11.1 DPL / - Functie 1, Dwell en Uitschakelen



Timer in reset status

In reset kunt u schakelen tussen automatisch regelen en standby d.m.v. de parameter m - H in de HOME lijst.

Bij levering van de regelaar is de m-H parameter verborgen. U dient deze eerst zichtbaar te maken. Zie "Verbergen, zichtbaarmaken en promoveren van Parameters".



'**Automatisch regelen**' betekent regelen op setpunt. Verwarmen (en koelen) wordt toegepast.

'**Standby status**' betekent dat de regelaar op handmatig staat, en geen uitgangsspanning geeft.

Timer in "Run" status

De regelaar schakelt altijd naar automatisch regelen. Verwarmen (of koelen) wordt toegepast en de temperatuur zal stijgen (of dalen) naar het setpunt. Als de temperatuur binnen 1°C van het setpunt komt, begint de timer met aftellen.

Timer in "End" status

Als de timer uitslaat, Schakelt de regelaar naar Standby, het MAN lampje gaat aan an **End** begint te knipperen in de Home pagina. Het proces begint at te koelen. De timer blijft in deze status tot hij wordt gereset.

Timer "Reset"

End stopt met knipperen. De regelaar keert terug naar reset in de standby status. Er kan weer automatisch geregeld worden door de parameter m-Rin de HOME lijst op $R_{u} \ge 0$ te zetten.

3.11.2 **DPL2 -** Functie 2, Dwell <u>Niet</u> uitschakelen



Hetzelfde als functie 1, behalve dat aan het einde van de timing periode de reglaar onbeperkt doorgaat in. automatisch regelen.



3.11.3 DPL3 - Functie 3. Timer start

vanaf koud en schakel uit

Hetzelfde als functie 1, behalve dat de timer onmiddellijk met aftellen begint, zonder te wachten tot de temperatuur het setpunt heeft bereikt.

3.11.4 DPL.Y Functie 4, Timer start vanaf koud, schakel <u>niet</u> uit



Hetzelfde als functie 2, behalve dat de timer onmiddellijk begint met aftellen, zonder te wachten dat de regelaar het setpunt heeft bereikt.




Deze functie brengt een tijdsvertraging aan voordat de verwarming (of koeling) aan geschakeld wordt. Als de timer start, schakelt de regelaar altijd naar de standby status en begint het aftellen. Als de timer uitslaat, schakelt de regelaar naar automatisch regelen, past vervarmen (of koelen) toe en regelt onbeperkt naar het setpunt.

3.11.6 Programmeren van een Ramp-Dwell profiel

Een eenvoudig ramp-dwell profiel kan worden geprogrammeerd m.b.v SPrr (setpunt snelheidslimiet), in combinatie met de timer. Om hiervan gebruik te maken, dient u eerst SPrr en w.SP(het actuele setpunt) zichtbaar te maken, zie "Verbergen, zichtbaar maken en promoveren" van parameters. w.SP verschijnt dan in de HOME lijst.

Stel **SPrr** in op de gewenste ramp snelheid. Als het scherm is geconfigureerd voor 0 tot 1000°C, kan dit in $1/10^{de}$ van de kleinste meeteenheid per minuut. Het setpunt snelheidslimiet kan worden aangepast tussen 0.1 en 999.9°C per minuut.

Als het setpunt snelheidslimiet is ingeschakeld en de timer is gestart, zal het actuele setpunt, w.SP, eerst de gemeten temperatuur aannemen en dan met het setpunt snelheidslimiet SPrrr, 'rampen' naar het ingestelde setpunt. In de timer functies 1 en 2 begint het timer wanneer de gemeten temperatuur binnen 1°C van het ingestelde setpunt komt. In de functies 3, 4 begibt het timen wanneer w.SP binnen 1°C van het ingestelde setpunt komt.

3.12 Starten en resetten van de timer

Er zijn twee methoden:

Methode 1.

Dit is de eenvoudigste methode om de timer te regelen.

- Druk op 🕒 tot u de **5P** lijste bereikt.
- Druk op tot u de Emr parameter bereikt (resterende tijd).



TIP: Promoveer voor een snelle toegang, *Emr* naar de HOME lijste, zie 'Verbergen, zichtbaar maken en promoveren van Parameters'.

Zodra in Emr een waarde is ingevoerd, begint de timing. Emr telt af naar nul. Gudurende de timing periode kan Emr, overeenkomstig het proces worden verhoogd of verlaagt. De waarde op nul stellen beëindig de timing periode.

Wanneer Emr de nul bereikt, knippert, ' End ' in de HOME pagina. De timer blijft in deze status tot een niewe waarde is ingevoerd, waarna de timer opnieuw start.

Om de timer te reseten, drukt u gelijktijdig op en 'End' stopt met knipperen.

Om de timer op nieuw te starten, voert u in mr een nieuwe waarde in.

Methode 2.

Gebruik deze methode indien u een vaste tijd wikt instellen en gebruik de SEAE parameter om de timer te starten en te stoppen.



De **5EAE** parameter kan ook tussen **DFF** en **run** geschakeld worden door de logische I/O als een Uit/aan contactingan te configueren.

Open het extern contact om run te selecteren. Sluit het contact om DFF te selecteren. Steeds wanneer het contact wordt gesloten, wordt DFF bekrachtigd.

4. Configureren van de reglaar

Selecteer configuratie niveau om het volgende te veranderen: • Het type regeling, • De meeteenheden; • Het type ingangssensor; • Het schalen van lineaire ingangen; • De alarm configuratie; • De passwoorden.



4.1.1 Instrument Configuratie

i nSE	Instr Conf	Opties	Beschrijving
uni E	Meet	0[Centigrade
	eenheden	oF	Fahrenheit
		┍┟	Kelvin
		попЕ	Geen
dec p	Decimale	пппп	Geen
	plaatsen	ת.חחח	Een
	Achter de	пп,пп	Twee
	punt		
EErL	Regel	Pid	PID regelen
	functie	0n.0F	Aan/Uit
			regelen
		AL	Converteerd
			de regelaar
			naar een alarm
			unit

, n5E	Instr Conf	Opties	Beschrijving
Act	Regel actie	гEu	Omgekeerd
			(Normal bij
			temperatuur
			regelen.)
		dir	Direct
			(Uitgangssigna
			al neemt af als
			de PV onder
			het SP komt.)
Pd.Er	Handmatige	Hold	In Auto
	reset		manual reset
	tracking (PD		waarde
	regeling)		vasthouden
		Erfic	In Auto laatste
			output
			overnemen
			t.b.v.
			ongestoorde
			A/M
			schakeling

4.1.2 Ingangsconfiguratie

, P	Sensor Ingang	Opties	Betekenis
, nPE	Ingangs	JEc	J thermokoppel
	type	┢.╘┎	K thermokoppel
		LEc	L thermokoppel
		r.Łc	R thermokoppel
		Ы.Ес	B thermokoppel
		n.Ec	N thermokoppel
		£.£c	T thermokoppel
		5.Ec	S thermokoppel
		PL 2	Platinell II
		rEd	100Ω PRT
		тЦ	Lineair mV
		E.E.c	C* = standaard
IL J	Koude	Auto	Automatisch
	las	0°C	0°C externe referentie
	compen satie	4500	45°C externe
			referentie
	50°C	50°C externe	
			referentie

Lineaire ir	ngangs schaling (Bereik -12 a	+80mV)
I nP.L	mV ingang laag	Weergegev	ven waarde
I∩P.H	mV ingang hoog	ияс.н 🕇	
UAL.L	Getoonde waarde laag		→ m\
UAL.H	Getoonde waarde hoog		∩₽⊥ I∩₽ ∬
l mP	Open sensor Ingangs impendatie	DFF	Uit (Alleen lineaire ingangen)
		Auto	1.5KΩ
		Hi	5ΚΩ
		H, H,	15ΚΩ,

* Ingang voor door de klant in te laden thermokoppel (C=standaard)

4.1.3 Alarm Configuratie

De **AL** lijst configurert de 3 interne 'soft' alarmen en zorgt er voor dat de juiste alarmboodschap in de HOME pagina verschijnt. In dit stadium wordt het alarm alleen weergegeven (dit is een 'soft' alarm). Om met deze alarmen de relais of logische uitgangen te laten aansturen, volgt u de instructies onder "Relais en logische in/uitgangs configuratie".

AL	Alarm	Туре	Betekenis
AL I	Alarm 1	DFF	Het alarm is uit geschakeld
		FSL	Volle schaal laag alarm
		FSH	Volle schaal hoog alarm
		dEu	Deviatie band alarm
		dНı	Deviatie hoog alarm
		dLo	Deviatie laag alarm

AL	Alarm	Туре	Betekenis
LEch	Alarm	по	Niet latching
	latching	YES	Latched met
			autom. Reset *
		mAn	Latched met
			handm. Reset **
bLoc	Blokkeer	ло	Niet geblokkeerd
	alarm	YES	Geblokkeerd tot
			1 x veilig
Bovenstaa (Alarm 2)	nde volgorde en AL ∃ (Ala	wordt herha rm 3)	aald voor AL 2
SP.L.	Alarm	dı 5	Gelimiteerd door
	setpunt		het meet bereik
	limieten	Eon	Gelimiteerd door
			setpunt limieten

* Automatisch resetten betekent dat als het alarm is bevestigd, deze automatisch verdwijnt als de alarmconditie niet meer aanwezig is.

** Handmatig resetten betekent dat het alarm eerst moet verwijnen voordat deze kan worden gereset.

4.2 Relais en Logische in-/uitgangsconfiguratie

Opmerking: de logische I/O kan geconfigureerd worden als uitgang of als contactingang (potentiaal vrij contact) voor alarm bevestiging, toetsblokkering of timer start/reset.

RR	Relais uitgang	Opties	Betekenis
IA	Logische I/O		
۰d	Uitgangs type	гELУ	Relais
		L06	Logisch
Func	Functie	d, G	Digitale (alarm)
			uitgang
		HEAF	Verwarmings
			uitgang
		EOOL	Koel uitgang
	Deze functies	55r.1	PDSIO mode 1
	verschijnen	Ac AL	Alarm bevestiging
	alleen bij de		(dig. ingang)
	logische I/O	Loc.b	Toets blokkering
			(dig. ingang)
		rrES	Start/reset timer
			(dig. ingang)
dı G.F	Digitale	noch	Geen verandering
	uitgangs	ELr	Clear alle alarmen

AR	Relais uitgang	Opties	Betekenis
IR	Logische I/O		
	functies	IFSL	Alarm 1 (opm. 1)
	Zie hieronder	2FSH	Alarm 2 (opm. 1)
	"De Relais of	3F5L	Alarm 3 (opm 1)
	Logische	Пш *	Nieuw alarm
	uitgang	567*	Open sensor alarm
	aansturen via	19 <u>1</u> *	Open loop alarm
	een alarm of	LdF*	Belastingsfout
	functie"		alarm
	Tunctic	mAn *	Handm. bediening
	* Niet		actief
	latching	End*	Einde timen
	lucching	FwD 1*	Timer in werking
		Fw05*	Timer aan het
			aftellen
	(Zie opm. 2)	Fw23*	Timer in werking +
			op led
	* Niet	ետ⊔4∗	Timer aan het
	latching		aftellen + op led
SEnS	Uitgangstype	пог	Normaal (opm. 3)
		lnu	Omgekeerd (opm. 3)

HA026270NED Uitgave 5.0 08/07

Opmerking 1: De laaste drie letters komen overeen met het alarm type geconfigureerd in de **AL** lijst.

Als het alarm is uitgeschakeld wordt, $AL \mid of AL2 of AL3 getoond$.

Opmerking 2: Emū. J en Emū 4 zijn speciale functies. Indien geselecteerd, laten zij de logische of relais uitgangslampjes OP1 en OP2 branden, zonder dat zij de actuele uitgang aansturen. Deze functies worden gebruikt om aan te geven dat timing uitgevoerd wordt, terwijl de actuele uitgangen aangestuurd worden door andere digitale functies, zoals de END functie, welke kan worden gebruik om een externe klaxen aan te sturen.

Opmerking 3: Normal (verwarmings of koel uitgangen). Omgekeerd (voor alarmen, schakelt in alarm).

4.2.1 De Relais of Logische uitgang aansturen via een alarm or digitale functie

- 1. Druk op 🖾 tot u komt bij Func
- 2. Druk op \blacksquare of \blacksquare om Func = d. \Box te selecteren
- 3. Druk op 🕝 om te gaan naar: d GF

- 4. Toets 🔽 of 🔺 om een alarm of digitale functie te selecteren.
- 5. Laat dit zo gedurende 2 seconden. Het scherm keert terug naar $d_1 \Box F$ en verbind het geselecteerde alarm of de digitale functie met de relais- of logische uitgang.
- 6. Toets nogmaals op 🔽 of 🞑 . Er verschijnen 2 decimale punten in de functie die aan de uitgang is toegevoegd.

4.2.2 Meer alarmen op één uitgang

U kunt zoveel alarmen of digitale functies toevoegen op de relais-of logische uitgang als u wilt, door bovenstaande stappen 4, 5 en 6 te herhalen. Er verschijnen 2 decimale punten in de functies die zijn toegevoegd aan de uitgang.

4.2.3 Alarmen uit een uitgang verwijderen

- 1. Druk op \bigcirc tot u komt bij **d**, $\Box F$
- 2. Toets \bigcirc o \blacksquare om \fbox{Lr} te selecteren
- Laat dit zo gedurende 2 seconden. Het scherm keert terug naar di LF. Heirdoor worden alle allarmen van het relais losgekoppeld.

4.2.4 Passwoorden

PRSS	Passwoorden	Bereik	Standaard
ACC.P	Full en Edit niveau passwoord	0-9999	1
EnF.P	Configuratie niveau passwoord	0-9999	2
[Al.p	Gebruikers kalibratie passwoord	0-9999	Е

4.2.5 Configuratie niveau verlaten

Toets \bigcirc om het E_{I} , E scherm to bereiken.



Toets 🔽 of 🖾 om ¥E5 te selecteren. Na 2 sec. knippert het scherm en keert terug naar de HOME pagina in Bedieningsniveau.

4.2.6 Diagnose Alarmen

Als aanvulling op de gewone procesalarmen, zijn de volgende diagnose alarm boodschappen voorzien.

Boodschap	Betekenis (en Actie)
EE.Er	Elektrostatisch wisbaar geheugen fout:
	Ein parameter waarde is verdwenen. Neem contact op met Eurotherm B.V.
Hw.Er	<i>Hardware fout:</i> Zend de regelaar op ter reparatie
LLLL	Ingangssignaal buiten bereik onderzijde: controleer ingangssignaal
НННН	Ingangssignaal buiten bereik bovenzijde: controleer ingangssignaal
Err I	<i>Error 1: ROM zelftest foutief:</i> Stuur op ter reparatie
Err2	<i>Error 2: RAM zelftest foutief:</i> Stuur op ter reparatie

Boodschap	Betekenis (en Actie)
Err∃	<i>Error 3: Watchdog fout:</i> Stuur op ter reparatie
Erry	<i>Error 4: Toetsenbord fout.</i> Een toets zit vast, of is ingedrukt gedurende opstarten.
ErrS	<i>Error 5: Ingangscircuit fout:</i> Stuur op ter reparatie
Pwr.F	<i>Belastingsfout:</i> De voedingsspannung is te laag.
EUEr	Tune fout. Treed op indien dit proces een periode van 2 uur overschrijdt

HA026270NED Uitgave 5.0 08/07

4.3 Gebruikerskalibratie

Uw regelaar is gekalibreerd op gekalibreerde referentie bronnen. D.m.v. Gebruikers kalibratie kunt u verschillen aan-brengen om sensor- en andere systeem fouten te compenseren. $\square F5$ in de / P lijst brengt een vast verschil aan over het gehele schermbereik. Ook kunt u een 2-punts kalibratie als volgt uitvoeren:

- 1. Druk op 🕒 tot u bij de / P lijst komt
- 2. Druk op \bigcirc tot u bij de $\square P$ parameteer komt
- 3. Toets 🔽 of 🛋 om het passwoord in te voeren. De fabrieksinstelling is 3. Bij correcte invoering wordt PR55 weergegeven
- 4. Toets \bigcirc om de \square parameter te bereiken
- 5. Toets 🔽 of 🛋 , om USEr te selecteren (FAcE stelt de fabrikskalibratie opnieuw in.)



4.4 Automatisch Tunen

Bij PID regelen, is het uitgangssignaal de som van drie condities: Proportioneel, Integraal en Differentiatie. Deze drie condities leveren precies de juiste hoeveelheid vermogen om de temperatuur zonder oscillatie op setpunt te houden. Voor een stabiele regeling moeten de PID waardes worden afgestemd 'getuned' op de karakteristieken van het te regelen proces. Bij de 2132 en 2116 gebeurt dit automatisch door gebruikt te maken van geavanceerde tuning technieken. Automatische tuning wordt uitgevoerd door het uitgangssignaal aan en uit ti schakelen om een oscillatie in de gemeten temperatuur aan te brengen. Uit de amplitude en oscillation periode, worden de PID waardes, zoals getoond in de tabel hieronder, berekend.

Parameter	Scherm	Betekenis of functie
Proportionele band	РЬ	De bandwijdte in °C of °F waarover de uitgangs spanning wordt geproportioneerd tussen minimum en maximum
Integratie tijd	E,	Bepaald de tijd benodigd door de regelaar om steady- state fout signalen te

Parameter	Scherm	Betekenis of functie
		verwijderen
Differentiatie	Еd	Bepaald hoe sterk de
tijd		regelaar reageert op de
		snelheid in de
		temperatuursverandering.
Laag cutback	Lcb	Het aantal °C of °F onder
		setpunt waarbij de regelaar
		het uitgangsvermogen
		vermindert om overshoot bij
		opwarmen te voorkomen.
Hoog cutback	НсЬ	Het aantal °C of °F boven
		setpunt waarbij de regelaar
		het uitgangsvermogen
		vermindert om undershoot
		bij afkoeling te voorkomen.
Relatieve koel	rELL	Alleen aanwezig indien
versterking		koelen is geconfigureerd.
		Stelt de proportionele
		koelingsband in door de Pb
		waarde te deien door de
		rELL waarde.

Als het proces gedurende het tunen geen 100% verwarmen of koelen kan verdragen, kan het uitgangsvermogen worden beperkt door de verwarmings en koellimieten in de uitgangslijst.

Echter, de gemeten waarde *moet* enige mate oscilleren zodat de tuner de waardes kan vaststellen. Tunen wordt gewoonlijk slechts een keer, gedurende de eerste inbedrijfstelling van het proces, uitgevoerd. Echter, als het geregelde proces vervolgens onstabiel wordt (omdat de karakteristieken zijn gewijzigd), kunt u altijd opnieuw tunen. Het best kunt u tunen met het proces startend op omgevingstemperatuur. Hierdoor kan de tuner nauwkeuriger berekeningen uitvoeren.

4.4.1 Verwarmen en koelen uitgangscyclus tijden

Alvorens een tuning cyclus te beginnen dient u $\Box \Psi \Box H$ (verwarmingsuitgang cyclus tijd) en $\Box \Psi \Box \Box$ (koeluitgang cyclus tijd) in de $\Box P$ (uitgangs) lijst in te stellen. Voor een logische verwarmingsuitgang (een Solid State Relais schakelen), stelt u $\Box \Psi \Box H$ op $\Box \Box$ sec. Voor een relais uitgang, stelt u $\Box \Psi \Box H$ op $\Box \Box \Box$ sec. Voor een logische koeluitgang t.b.v. het aansturen van een elektromagnetische klep, stelt u $\Box \Psi \Box \Box$ op $\Box \Box$ sec.

4.4.2 Tuning Procedure

- 1. Stel het setpunt in op de waarde waarbij u het proces gewoonlijk zult uitvoeren.
- 2. In de 'ALun' lijst, selecteert u 'LunE' zet deze op 'on'.
- Druk de Pagia en Scroll toets gelijktijdig in om naar de HOME pagina te gaan. In het scherm knippert 'LunE' om aan te geven dat de tuning in uitvoering is.
- 4. De regelaar brengt een oscillatie in de temperatuur aan door de verwarming aan en uit te schakelen.
- 5. Na twee oscillatie cycli is het tunen gereed en schakelt de tuner zich zelf uit.
- 6. De regelaar berekent nu de tuning parameters en gaat over op de normale regelactie.

Indien u alleen proportioneel of 'P+D' of 'P+I' wilt regelen dient u voordat u met de tuning cyclus begint de ' L_1 ' of ' L_d ' parameters op $\square FF$ te zetten. De tuner zal ze uit laten en geen waarde voor deze parameters berekenen. 4.4.3 Voorbeeld van een automatische tunings cyclus



4.4.4 Berekening van de cutback waardes

Als laag cutback of hoog cutback is ingesteld op $(\Pi \cup L \cup D)^{\circ}$ worden deze waardes vastgesteld op 3 x de proportionele band. Gedurende automatisch tunen blijven deze waardes ongewijzigd. Indien ingesteld op een andere waarde, worden deze waardes berekend als onderdeel van het tuning proces.

4.5 Handmatig Tunen

Als automatisch tunen, om welke reden dan ook, onbevredigende resultaten oplevert kunt u handmatig tunen.

Ga als volgt te werk:

Met het proces in werking op de gebruikelijke temperatuur:

- 1. Stel de Integratie tijd 'Eı' en Differentiatie tijd 'Ed' in op 'DFF'.
- 2. Stel de *Hoog cutback*, 'Hcb' en *Laag cutback* 'Lcb' in op 'Hubo'.
- 3. Negeer het feit dat de temperatuur misschien niet exact op het setpunt komt.
- 4. Verklein de *proportionele band* 'Pb' tot dat de temperatuur net begint te oscilleren. Als de temperatuur reeds oscileert, vergroot dan de proportionele band totdat de temperatuur nett oscilleert. Zorg dat tussen de aanpassingen voldoende tijd is, om de temperature te laten stabiliseren. Noteer de proportionele band waarde 'B' en de oscillatie periode 'T'.
- 5. Stel de PID parameter wardes in volgens onderstaande formule:

Regel type	Proportionele band 'Pb'	Integrati e tijd 'E, '	Differentia tie tijd 'Ed'
Alleen Proportional	2 x B	OFF	OFF
P + I	2.2 x B	0.8 x T	OFF
P + I + D	1.7 x B	0.5 x T	0.12 x T

4.5.1 Instellen van de cutback waardes

De bovenstaande procedure stelt de parameters in voor optimaal stabiel regelen. Indien er onacceptabele mate van overshoot of undershoot optreedt tijdens opstarten of bij grote temperatuur veranderingen stel dan de cutback waardes Lcb en Hcb handmatic in.

Ga als volgt te werk:

- 1. Stel de lage en hoge cutback waardes in op 3 x de proportionele band (dat wil zeggen, Lcb = Hcb = 3 x Pb).
- Noteer de mate van overshoot of undershoot dat optreedt bij grote temperatuurveranderingen.

In voorbeeld (a) vergroot u Lcb met de overshoot waarde.

in voorbeeld (b) vermindert u Lcb met de undershoot waarde.



Indien de temperatuur het setpunt van bovenaf d benadert, kunt u de **Hcb** op dezelfde wijze instellen.

4.5.2 Handmatige reset

Als $E_I = \square FF$ verschijnt *Handmatige reset* (rE5) in de $P_I d L_I 5E$. Indien het foutsignaal nul is, stelt deze parameter het vermogen in. Om steady-state errors te verwijderen, kan de offset handmatig worden ingesteld.

5. Bestel Code

De regelaar wordt geleverd met een configuratie volgens onderstaande bestelcode.

Mode	el nummer	Fun	ctie	Voedings spanning	Hand	boek	Uitgang 1 (Logi	scl	h)	Uitgang 2 (Relais)
Mod	el nummer			Handboek	Ui	tgang	l (Logisch)	11	ι	Jitgang 2 (Relais)
2132	1/16 DIN		XXX	Geen	XX	Niet	mogelijk		XX	Niet mogelijk
2116	5 1/8 DIN		ENG	Engels	Logishe	uitgar	g		RH	Verwarmen
			FRA	Frans	LH	Verv	/armen		RC	Koelen
	Functie		GER	Duits	LC	Koel	en		FH	Hoog alarm 2
CC	PID regelaar		NED	Nederlands	M1	PDSI	O mode 1		FL	Laag alarm 2
NF	Aan/uit		SPA	Spaans	FH	Hoo	g alarm 1		AL	Hoog alarm 2 &
	regelaar		SWE	Zweeds	FL	Laag	alarm 1			Laag alarm 3
TC	PID regelaar	+	DEN	Danish	DB	Dev	band alarm 1		DB	Dev band alarm 2
	timer		ITA	Italiaans	DL	Dev.	Laag alarm 1		DL	Dev. Laag alarm 2
TN	Aan/uit				DH	Dev.	Hoog alarm 1		DH	Dev. Hoog alarm 2
	regelaar +				NW	Nieu	w alarm		NW	Nieuw alarm
	timer				Logishe	ingan	g			
					AC	Alari	n			
Voed	ings spanning					beve	stiging/reset			
VH	85-264Vac				KL	Toet	sblokkering			
VL	20 -29Vdc of	f			ТМ	Time	er Start/Reset			
	ac							1		

Se	nsor ingang	Setpunt n	nin.	Setpunt i	max.	Meet-een	neden	Extern relais	module	I	ngangs adapter
Ser	nsor ingang	Meet bereik (en setp	ount	Spe	ciale tabellen (maximaal	1)	0	с	٥F
		min & max lir	mitien		С	Type C -W5%	Re/W26%	Re (standaard	0 tot 2	319	32 tot 4200
The	ermokoppels					klant sensor)					
		°C	°F		D	Type D - W3%	Re/W25%	Re	0 tot 2	399	32 tot 4350
J	Type J	-210 tot	-340	tot	E	E thermokop	bel		-200 to	t 999	-325 tot 1830
		1200	2192	2	1	Ni/Ni18%Mo			0 tot 1	399	32 tot 2550
к	Туре К	-200 tot	-325	tot	2	Pt20%Rh/Pt40	%Rh		0 tot 1	870	32 tot 3398
		1372	2500)	3	W/W26%Re (B	ingelhard)	0 tot 2	000	32 tot 3632
Т	Туре Т	-200 tot	-325	tot	4	W/W26%Re (H	loskins)		0 tot 2	010	32 tot 3650
		400	750		5	W5%Re/W26%	SRe (Enge	lhard)	10 tot 2	2300	50 tot 4172
L	Type L	-200 tot	-325	tot	6	W5%Re/W26%	Re(Bucos	se)	0 tot 2	000	32 tot 3632
		900	1650)	7	Pt10%Rh/Pt40	%/Rh		200 tot	1800	392 tot 3272
Ν	Type N	-200 tot	-325	tot	8	Exegen K80 I.	R. Pyrome	eter	-45 tot	650	-49 tot 1202
		1300	2370)	Pro	ces ingangen (l	ineair) So	haalbaar -999 t	ot 9999		
R	Type R	-50 tot	58 to	ot 3200	М	-9.99 to +80n	۱V				
		1768			Υ	0 to 20mA					
S	Type S	-50 tot	-58 t	ot	А	4 to 20mA					
		1768	3200)	V	0 to 10Vdc (ii	ngangs ad	dapter benodigd	り		
В	Туре В	0 tot 1820	32 to	ot 3308	Ma	ot conhodon	Ev+	orn rolaic modu		le.	gange adaptor
Р	Platinell	0 tot 1369	32 to	ot 2496				Niet geplaatst	le		igangs auapter
	Ш				C F	۰ <u>ر</u>	~~			74	Geen
We	erstands the	rmometer			F	° F	к/	Geplaatst		VI	0-10Vac
Ζ	Pt100	-200 tot	-325	tot	K	Kelvin		(aangestuurd o	loor	A1	0-20mA
		850	1562		Х	Lineaire		de logische			weerstand
						ingang		uitgang)			(2.49Ω. 0.1%)

HA026270NED Uitgave 5.0 08/07

6. Technische Specificatie

Paneel afdichting	IP65 (EN60529) of 4X (NEMA 250)
Werktemperatuur	0 tot 55°C zorg voor voldoende ventilatie in de regelkast. 5 tot 95% RH, niet condenserend.
Opslag temperatuur	-30°C tot +75°C (beschermd tegen vochtigheid en stof)
Atmosfeer	Niet geschikt voor gebruik boven 2000m of in explosieve of corrosieve atmosferen
Voedingsspanning	Hoog voltage unit: 100 tot 240 Vac -15%, +10%, 48-62 Hz, 5 Watt maximaal
	Laag voltage unit: 24Vdc/ac ± 20%, DC tot 62 Hz, 5 Watt maximaal
Relais (geïsoleerd)	Maximaal: 264Vac, 2A Ohms. Minimaal: 12 Vdc, 100 mA
	Mechanische levensduur $>10^7$ schakelingen. Elektrische levensduur bij 1A, 240Vac resistieve belasting $> 5 \times 10^6$ schakelingen
Bedrading	Minimaal 0.5mm ² of 16 awg draad voor fabrieksaansluitingen
Overstroom beveiliging	Onafhankelijke 2A zekeringen voor de voedingsspanning en relais uitgang. Geschikte zekeringen zijn EN60127 (type T)
Logisch uitgang/ingang	9V bij 12mA, niet geïsoleerd van de sensor ingang.
Elektrische veiligheid	Voldoet aan EN61010 (Spanningsspieken in de voedingsspanning mogen de 2.5kV niet overschrijden). Vervuilingsgraad 2.
Isolatie	Alle geïsoleerde in- en uitgangen zijn beveiligd tegen elektrische schokken (zie opmerking "sensoren onder spanning"
Koude las compensatie	>30 to 1 rejectie van omgevingstemperatuur variaties in 'auto mode'. Maakt gebruik van INSTANT ACCURACY [™] detectie technologie om de opwarm drift te reduceren en snel te reageren op omgevingstemperatuur variaties.
Installatie Categorie	Categorie II of CAT II

7. Veiligheids en EMC informatie

Veilighheit

Deze regelaar voldoet door de toepassing van de veiligheidsnorm EN 61010 aan de Europese laagspanningseisen 73/23/EEC, aangevuld met 93/68/EEC.

Elektromagnetische comptabiliteit

Deze regelaar voldoet door toepassing van een technisch constructie dossier aan de essentiële veiligheidseisen van de EMC regelgeving 8/336/EEC, aangevuld met 93/68/EEC. Deze regelaar voldoet aan de algemene eisen voor industriële omgeving zoals gedefinieerd in EN61326.

ALGEMEEN

De informatie in deze instructie, mag zonder kennisgeving gewijzigd worden. Hoewel alle moeite is gedaan om deze informatie juist weer te geven, kan Eurotherm niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgetreden fouten.

Uitpakken en opslag

De inhoud van het pakket dient de regelaar, twee paneelbevestigingsclips en deze instructie folder te bevatten. Indien bij ontvangst de verpakking of de regelaar beschadigd blijkt, installeer de regelaar dan niet maar neem contact op met Eurotherm B.V.

SERVICE EN REPERATIE

Deze regelaar kan niet door de gebruiker worden gerepareerd. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Eurotherm vestiging.

Waarschuwing: geladen condensators

Schakel de voeding uit voordat u een regelaar uit zijn behuizing haalt en wacht twee minuten om de condensators te laten ontladen. Negeren van deze voorzorgsmaatregel kan de regelaar beschadigen of ongemak voor de gebruiker veroorzaken.

Elektrostatische ontladingsvoorzorgen

Indien de regelaar uit zijn behuizing wordt gehaald is deze gevoelig voor elektrische ontlading van de persoon die de regelaar aanraakt. Om dit te vermijden dient u voordat u de regelaar aanraakt u zich te ontladen aan aarde.

Reinigen

Gebruik geen producten op waterbasis om de labels te reinigen, dan worden ze onleesbaar. Hier kan isopropyl alcohol voor gebruikt worden. Een milde zeepoplossing kan gebruikt worden om andere externe oppervlakken van dit instrument te reinigen.

Veiligheidssymbolen

De volgende veiligheidssymbolen worden op de regelaar gebruikt:



Waarschuwing

Personeel

Installatie mag alleen geschieden door gekwalificeerd personeel.

Behuizing van delen onder spanning

Om aanraking van handen of metalen gereedschap met onder elektrische spanning staande onderdelen te voorkomen dient de regelaar te worden geplaatst in een behuizing.

Waarschuwing: Sensoren onder spanning

De logische in/uitgang is elektrisch verbonden met de sensor ingang (b.v. thermokoppel). In sommige installaties kan de temperatuur sensor onder spanning komen te staan. De regelaar is ontworpen om te werken onder zulke omstandigheden, maar u dient zich ervan te verzekeren dat dit anderer apparatuur aangesloten op deze ingangen en uitgangen niet zal beschadigen en dat service personeel deze aansluitingen niet aanraken terwijl ze onder spanning staan. Met een onder spanning staande sensor dienen alle kabels, connectors en schakelaars aangesloten op de niet geïsoleerde ingangen en uitgangen verbind geschikt zijn voor netspanning.

Bedrading

Bedraad de regelaar volgens de bedradingsinformatie zoals gegeven in deze handleiding. Neem er goede nota van dat u geen AC voedingen aansluit op de laagspannings sensor ingang of logische uitgangen. Gebruik uitsluitend koperen geleiders voor aansluitingen (behalve thermokoppel). Zorg er voor dat de installitie voldoet aan de lokale bedradingseisen. In de USA dient u gebruik te maken van NEC Class 1 bedradingsmethodes.

Spannings isolatie

De installatie dient een hoofdschakelaar of circuit onderbreker te hebben die alle stroomgeleidende draden uitschakelt. Deze dient in de nabijheid van de regelaar, binnen bereik van de operator gemonteerd te zijn en dient gemarkeerd te worden als circuit onderbreker voor de regelaar.

Spanningsspecificatie

De maximale continue spanning tussen een aansluiting en aarde dient niet hoger te zijn dan 264Vac.

Om deze reden dient de regelaar niet verbonden te zijn aan een drir fase voeding met ongeaarde ster aansluiting. Onder verkeerde condities kan zo een voeding boven 264Vac uitkomen, met het oog op aarde, kan dit een veiligheidsprobleem veroorzaken.

Overtemperature beveiliging

Bij het ontwerpen van een regelsysteem is het van belang te overwegen wat er zou kunnen geburen als, welk gedeelte dan ook van het systeem uitvalt. Bij temperatuurregelsystemen is het belangrijkste gevaar dat het verwarmen constant aan blijft. Dit kan het product of de aangestuurde mechanismen beschadigen en zelfs brand veroorzaken.

Redenen waarom de verwarming contant aan blijft, kunnen zijn:

- 1. De temperatuursensor is losgekomen van het proces.
- 2. Kortsluiting in de thermokoppel bedrading.
- 3. De regelaar werkt niet, terwijl de verwarmingsuitgang constant aan is.
- 4. Een externe klep of contact blijft steken in de verwarmingsconditie.

Waar schade of verwonding mogelijk is, adviseren wij plaatsing van een aparte overtemperatuur beveiliging met een onafhankelijke temperatuursensor die het verwarmingscircuit isoleert.

Geleidedne vervuiling

Geleidende vervuiling mag niet voorkommen in de kast waarin de regelaar is gemonteerd. Bijvoorbeeld Carbonstof is een vorm van geleidende vervuiling. Om voor een juiste atmosfeer voor wat betreft geleidende vervuiling te zorgen, plaatst u een luchtfilter in de luchtinvoer van de kast. Indien condens waarschijnlijk is bijvoorbeeld bij lage temperaturen, dient u een thermosstatisch geregelde verwarming in de kast op te nemen.

INSTALLATIE EISEN IN VERBAND MET EMC

1. Als algemene gids kunt u de 'Eurotherm Controls EMC Installation Guide' HA025464 raadplegen.

2. Indien u relais uitgangen gebruikt kan het nodig zijn een filter te plaatsen die geschikt is voor het onderdrukken van emissies. De filter-eisen zijn afhankelijk van het belastingstype.

Bedradingsroute

Om het oppikken van elektrische ruis te minimaliseren dient de bedrading voor laagspannings en speciaal voor de sensor ingang weggeleid te worden van de hoge stroom kabels. Waar dit onpraktische is dient u afgeschermde bedrading to gebruiken, waarbij de afscherming aan beide zijde geaard dient te worden.

Afgeschermde signaalbedrading dient gebruikt te worden waar dit praktisch toepasbaar is. Indien gevaarlijke* spanningen optreden (of kunnen optreden in geval van een storing), dient dubbele isolatie gebruikt te worden.

* Een volledige omschrijving van gevaarlijke spanningen is gepubliceerd in 'Hazardous Live' in BS EN61010. Beknopt worden onder normale werkcondities spanningsniveaus gedefinieerd als >30V RMS (42.2V piek) of >60V dc.

8. RoHS

roduct gr	oup	2100				
able listin	g restricted	substances	5			
hinese						
	1		览			
产 2100	04	r	质	10	油联林	20 10 20
2100	112 V	0	19 V	18	温肤本	漫本歴
<u>国</u>	ô	ŏ	ô	ŏ	ŏ	ŏ
<u></u>	x	ō	Ö	Õ	Ö	Ö
块	Х	Ō	х	0	0	0
0	该质该质SJ/ 标规	T11363-2006				
		T112 (2 200)				
х	该质该质SJ/ 标规	111363-2006				
X nglish Product	该质该质SJ/ 标规	R	estricted M	aterials Table	s and elements	
X nglish Product 2100	该质该质SJ/ 标规 Pb	R R 	estricted M	aterials Table	s and elements	PBDE
X nglish Product 2100 PCBA	该质该质SJ/ 标规 Pb X	R R Tc Hg O	estricted M oxic and hazar Cd X	aterials Table dous substance Cr(VI) O	s and elements PBB O	PBDE
X nglish Product 2100 PCBA Enclosure	该质该质SJ/ 标规 Pb X O	R R Tc Hg O O	estricted M oxic and hazar Cd X O	aterials Table dous substance Cr(VI) O	s and elements PBB O O	PBDE O O
X nglish Product 2100 PCBA Enclosure Display	该质该质SJ/ 标规 Pb X O X	R Tr Hg O O O	estricted M oxic and hazar Cd X O O	aterials Table rdous substance Cr(VI) O O O	s and elements PBB O O O	PBDE O O O
X Product 2100 PCBA Enclosure Display Modules	该质该质SJ/ 标规 Pb X O X X	R TC Hg O O O O	estricted M xic and hazar Cd X O O X	aterials Table dous substance Cr(VI) O O O O	s and elements PBB O O O O	PBDE 0 0 0 0
X Product 2100 PCBA Enclosure Display Modules O	该质该质SJ/ 标规 Pb X O X X Indicates that this part is be	R Tc Hg O O O this toxic or F low the limit r	estricted M xic and hazar Cd X 0 0 X azardous subs requirement in	aterials Table dous substance Cr(VI) 0 0 0 0 0 0 0 1tance contained SJ/T11363-2006	s and elements PBB O O O O in all of the homog	PBDE O O O geneous materials fo
X nglish Product 2100 PCBA Enclosure Display Modules O X	该质该质SJ/ 标规 Pb X O X Indicates that this part is be Indicates that materials use	R Tc Hg O O this toxic or P low the limit r this toxic or P d for this part	estricted M axic and hazar Cd X O X azardous subs requirement in nazardous subs is above the lii	aterials Table dous substance Cr(VI) O O surce contained SJ/T11363-2006 tance contained mit requirement i	s and elements PBB O O O in all of the homog b in at least one of th n SJ/T 11363-2006	PBDE O O eneous materials for the homogeneous
X nglish Product 2100 PCBA Enclosure Display Modules O X pproval	该质该质SJ/ 标规 Pb X O X X Indicates that this part is be Indicates that materials used	R Tr Hg O O this toxic or H low the limit r this toxic or H d for this part	estricted M xic and hazar Cd X O X hazardous subs requirement in hazardous subs is above the lin	aterials Table dous substance Cr(VI) 0 0 0 0 stance contained SJ/T11363-2006 stance contained mit requirement i	s and elements PBB O O O in all of the homog in all of the homog b in at least one of th n SJ/T11363-2006	PBDE O O enecous materials fo ae homogeneous

IA029470U450 (CN23172) Issue 1 Feb 07

INTERNATIONAL SALES AND SERVICE

AUSTRALIA Sydney

Eurotherm Ptv. Ltd. Telephone (+61 2) 9838 0099 Fax (+61 2) 9838 9288 E-mail info.gu@eurotherm.com

AUSTRIA Vienna

Furotherm GmbH Telephone (+43 1) 7987601 Fax (+43 1) 7987605 E-mail info.at@eurotherm.com

BELGIUM & LUXEMBURG Moha

Furotherm S A/N V Telephone (+32) 85 274080 Fax (+32) 85 274081 E-mail info.be@eurotherm.com

BRAZIL Campinas-SP

Furotherm Ltda Telephone (+5519) 3707 5333 Fax (+5519) 3707 5345 E-mail info.br@eurotherm.com

DENMARK Copenhagen

Furotherm Danmark AS Telephone (+45 70) 234670 Fax (+45 70) 234660 F-mail info dk@eurotherm.com

FINI AND Abo

Eurotherm Finland Telephone (+358) 22506030 Fax (+358) 22503201 E-mail info.fi@eurotherm.com

© Copyright Eurotherm Limited 2007

FRANCE Lvon

Furotherm Automation SA Telephone (+33 478) 664500 Fax (+33 478) 352490 E-mail info.fr@eurotherm.com

GERMANY Limburg

Furotherm Deutschland GmbH Telephone (+49 6431) 2980 Fax (+49 6431) 298119 E-mail info.de@eurotherm.com

HONG KONG & CHINA

Furotherm Limited North Point Telephone (+85 2) 28733826 Fax (+85 2) 28700148 F-mail info hk@eurotherm.com

Guangzhou Office Telephone (+86 20) 8755 5099 Fax (+86 20) 8755 5831 F-mail info cn@eurotherm.com

Beijing Office Telephone (+86 10) 6567 8506 Fax (+86 10) 6567 8509 F-mail info cn@eurotherm.com

Shanghai Office Telephone (+86 21) 6145 1188 Fax (+86 21) 6145 1187 F-mail info cn@eurotherm.com

INDIA Chennai

Eurotherm India Limited Telephone (+9144) 24961129 Fax (+9144) 24961831 E-mail info.in@eurotherm.com

IRELAND Dublin

Eurotherm Ireland Limited Telephone (+353 1) 469 1800 Fax (+353 1) 469 1300 E-mail info.ie@eurotherm.com

ITALY Como

Furotherm Srl Telephone (+39 31) 975111 Fax (+39 31) 977512 E-mail info.it@eurotherm.com

KOREA Seoul

Eurotherm Korea Limited Telephone (+82 31) 273 8507 Fax (+82 31) 273 8508 E-mail info.kr@eurotherm.com

NETHERLANDS Alphen a/d Rijn

Furotherm B V Telephone (+31 172) 411752 Fax (+31 172) 417260 E-mail info.nl@eurotherm.com

NORWAY Oslo

Furotherm A/S Telephone (+47 67) 592170 Fax (+47 67) 118301 E-mail info.no@eurotherm.com

POLAND Katowice

Furotherm A/S Telephone (+48 32) 2185100 Fax (+48 32) 2177171 F-mail info pl@eurotherm.com

SPAIN Madrid

Furotherm España SA Telephone (+34 91) 6616001 Fax (+34 91) 6619093 E-mail info.es@eurotherm.com

SWEDEN Malmo

Furotherm AB Telephone (+46 40) 384500 Fax (+46 40) 384545 E-mail info.se@eurotherm.com

SWITZERI AND Wollerau

Furotherm Produkte (Schweiz) AG Telephone (+41 44) 787 1040 Fax (+41 44) 787 1044 F-mail info ch@eurotherm.com

UNITED KINGDOM Worthing

Furotherm Limited Telephone (+44 1903) 268500 Fax (+44 1903) 265982 F-mail info.uk@eurotherm.com

U.S.A Leesburg VA

Furotherm Inc Telephone (+1 703) 443 0000 Fax (+1 703) 669 1300 E-mail info.us@eurotherm.com

ED52

(F



http://www.eurotherm.co.uk

All rights are strictly reserved. No part of this document may be reproduced, modified, or transmitted in any form by any means, nor may it be stored in a retrieval system other than for the purpose to act as an aid in operating the equipment to which the document relates, without the prior written permission of Furotherm limited.

Eurotherm Limited pursues a policy of continuous development and product improvement. The specifications in this document may therefore be changed without notice. The information in this document is given in good faith, but is intended for guidance only. Eurotherm Limited will accept no responsibility for any losses arising from errors in this document.

HA026270SN/5 CN23704